Distributor
Microlife AG
Espenstrasse 139
9443 Widnau / Switzerland
www.microlife.com

Microlife WS 80

Read the instructions carefully before using this device.

Dear Customer,
This diagnostic scale allows you to evaluate your body composition. The knowledge of your body composition allows you to combine a correct nutrition and physical activity as essential conditions to improve the quality of life, promote health, and prevent pathologies.
Detailed user information about our products and about our services can be found at www.microlife.com.
Stay healthy – Microlife AG!

1. Important Facts about Body Composition

It is important to know the body composition of an individual in order to be able to estimate his/her health condition. It is not enough to know one's weight but it is necessary to define its quality, which means dividing the human body in its two major component masses:

- Lean body mass: bones, muscles, viscera, water, organs, blood
- Fat body mass: adipose cells

Body Fat
The total body fat mass is calculated by totalling the essential fat (or primary fat) and the spare fat (or storage fat). The essential fat is necessary for the metabolism and some spare fat, which is theoretically surplus, is necessary for those who carry out physical activities. For men a body fat percentage between 17-26 % is considered as normal and for women between 22-31 %. The body fat % increases with the person's age.

Body Water
Body water % is an important indication of the overall «well being» of a human being as water is the single most important component of body weight. Research shows that 57 % body water is optimum, but normally there is no problem if the reading is 10 % higher or lower. The body water % is greater in childhood and decreases with age. Women, usually having more adipose tissue than men, have a water ratio of about 55-58 % while men have about 60-62 %. Normally below 40 % would be seen as too low, and above 70 % as too high.
Body weight variations that take place in a few hours are completely normal and are due to water retention, since the extra-cellular water is the only component subject to such rapid variations.

Muscle Mass
Muscle mass is important in determining a healthy body composition. A person with a higher % of muscle mass finds it easier to move, but needs more energy to do it. Exercise is very important in maintaining a healthy body and the muscle mass % is a useful indicator to control it. The normal muscle mass % on the body weight lies between 38-54 % for men and between 28-39 % for women depending on age and physical activity level.

Bone Mass
Bone mass increases rapidly in childhood and reaches its maximum between 30-40 years. It decreases slightly afterwards with increasing age.
Healthy nutrition, regular exercise including some level of muscle building can help to reduce bone degeneration. However, it is otherwise difficult to significantly influence bone mass.
Factors like age, gender, weight, and height have a small influence on the bone mass. Average adult bone mass is 15 % for male and 12 % for female. There are no recognized guidelines or recommendations relating to bone mass.

Body Mass Index (BMI)
The BMI is a simple index of weight-for-height that is commonly used to classify underweight, overweight and obesity in adults. It is calculated by dividing the adult weight in kg by the square of the height in m of a person. The WHO BMI Classification is as follows:

- Normal: 18.50-24.99 kg/m²
- Underweight: under 18.50 kg/m²
- Overweight: over 24.99 kg/m²
- Obese: over 29.99 kg/m²

Basal Metabolic Rate (BMR)
The BMR in kcal is the amount of energy required by the body when in a state of complete rest to maintain basic functions. About 70 % of a human's total energy expenditure is due to basal life processes occurring within the organs of the body. About 20 % of one's energy expenditure comes from physical activity and another 10 % from the digestion of food.
An estimation can be acquired through an equation using age, sex, height, and weight. There are no recognized guidelines or recommendations relating to BMR.

2. Suggestions for Use

- Place the scale on a flat, hard surface. Soft, inaccurate flooring (e.g. rugs, carpets, linoleum) can cause the scale to give uneven reading of your weight.
- Step onto the scale with your feet parallel and weight equally distributed.
- Stand still while the scale measures your weight.
- It is important to weigh yourself with dry, bare feet, correctly positioned on the electrodes. Moreover, for the scale to work properly, avoid your legs touching.
- The scale is safe to use as a simple scale by everyone. The following people should not perform a diagnostic measurement:
  - pregnant women
  - people on cardiovascular medication
  - those fitted with a pace-maker or other forms of electronic, medical equipment
  - those with a temperature
  - children under the age of 10
  - those in dialysis, with oedemas on their legs, people with dimorphism or suffering from osteoporosis
- Always weigh yourself on the same scale each day at the same time, preferably undressed and before breakfast. To get the best results from your scale, weigh yourself twice, and if the two weights are different from each other, your weight is between the two readings. Wait for about 15 minutes after getting up, so that the water can distribute itself around your body.
- The surface of the scale can be slippery, if wet.
- If an error occurs during the analysis of your body composition, the scale will turn off itself automatically.
- The precision of the measurement results can be altered in the following cases:
  - a high alcohol / drug / caffeine level
  - after an intense sports activity
  - during an illness or pregnancy
  - after heavy meals or in presence of dehydration
  - your personal data (height, age, sex) have not been input correctly
  - if you have wet or dirty feet

NOTE: The body composition measured by this scale is to be considered only as approximate information. For more information, consult your physician or dietician.
NOTE: Only people between 10-100 years and those who are between 100-200 cm tall may use the body composition measurement function of this scale.

3. Using the Device for the First Time

How to insert batteries
This scale operates with two replaceable lithium batteries. When the batteries are empty the display shows «Lo» ⑦ or the battery symbol. Insert two new batteries in the battery compartment ⑤ with the positive pole upwards.

KG / LB / ST Switch
Located at the bottom of the scale, this switch ⑥ allows you to choose the unit of measurement for weighing: kg, lb or st.
Select your desired unit of measurement, always when the scale is turned on and «0.0» is displayed (otherwise the unit of measure cannot be changed).

Use as simple scale
1. In order to get accurate measurements, place the scale on a firm level floor.
2. Step onto the scale and wait without moving; after a few seconds, the display screen will show your weight ⑨. Do not lean on anything while being weighed as this could alter the reading.
3. Step off the scale, the display screen will continue to show your weight for a few seconds then it will turn off automatically.
4. If the «ERR» ⑳ symbol is displayed, it means that an error has taken place during the measurement. Start the entire procedure again from the very beginning.

4. Entering Personal Data

This scale can memorise the data of 10 different persons.
1. Turn the scale on by pressing the ON/SET button.
2. «P 01» ⑩ will flash on the display screen, indicating the «01» person: if you wish to change the memory location (memories from 01-10), press the «▼» ③ or «▲» ④ symbols. Once you have selected the memory location, press ON/SET ① to confirm.
3. Press the «▼» ③ or «▲» ④ symbols to define your gender ⑪. Press ON/SET ① to confirm.
4. Use the «▼» ③ or «▲» ④ symbols to enter your age (from 10-100) ⑫. Press ON/SET ① to confirm.
5. Enter your height (from 100-200 cm) ⑬ using the «▼» ③ or «▲» ④ symbols to increase or decrease the value. Press USER ② to confirm.

Now the display will show the saved data in sequence in order for you to verify that they are correct. Then the scale is ready for measurement.
To change the data entered, recall the relevant memory location and repeat the whole procedure.
To enter another person's data, select a free memory location and repeat the whole procedure described above.
NOTE: The scale will turn off automatically if no button is pressed within 10 seconds.

5. Calculation of Body Composition

1. Turn the scale on by pressing the ON/SET button.
2. «P 01» ⑩ will flash on the display to indicate the «01» person: if you wish to change the memory location (memories from 01-10), press the «▼» ③ or «▲» ④ symbols. Select your memory location and press USER ② to confirm. The data entered as well as the last measured values will be viewed on the display and then «0.0» ⑨ will appear. To immediately start the measurement without viewing your previously measured data, press USER ② again and «0.0» will be displayed right away.
3. Step on the scale making sure you place your bare feet over the two electrodes. The display will show the following data in sequence:
   - your weight ⑨ flashing 3 times
   - your body fat percentage ⑭
   - your body water percentage ⑮
   - your muscle mass in kg ⑯
   - your bone mass percentage ⑰
   - your BMI in kg/m² ⑱
   - your BMR in kcal ⑲
4. The scale will turn off automatically after 5 seconds.

NOTE: Five half 8 digits will appear on the display to indicate the start of the diagnostic measurement. You can step off the scale, after they have disappeared and your body fat percentage has been displayed.
NOTE: Start the entire procedure again from the very beginning, if the «ERR» ⑳ symbol is displayed.
If the display is not on «0.0» ⑨, it will not be possible to perform a measurement.
Compare the results obtained with the parameters listed in the section «Important Facts about Body Composition». If your results fall outside the normal values, we suggest you consult your physician.

6. Important Safety Instructions

- This device may only be used for the purposes described in these instructions. The manufacturer cannot be held liable for damage caused by incorrect application.
- This device comprises sensitive components and must be treated with caution. Observe the storage and operating conditions described in the «Technical Specifications» section.
- Protect it from:
  - water, moisture, and extreme temperatures
  - impact and dropping
  - contamination and dust
  - direct sunlight, heat, and cold
- Do not use this device if you think it is damaged or notice anything unusual.
- Never open this device.
- If the device is not going to be used for a prolonged period the batteries should be removed.
- Read the additional safety information provided within the individual sections of this instruction manual.

Ensure that children do not use this device unsupervised; some parts are small enough to be swallowed. Be aware of the risk of strangulation in case this device is supplied with cables or tubes.

Device care
Clean the device only with a soft, dry cloth.

Disposal
Batteries and electronic devices must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestic waste.

7. Guarantee

This device is covered by a **1 year guarantee** from the date of purchase. The guarantee is valid only on presentation of the guarantee card completed by the dealer (see back) confirming date of purchase or the receipt.
- The guarantee covers the device. Batteries and packaging are not included.
- Opening or altering the device invalidates the guarantee.
- The guarantee does not cover damage caused by improper handling, discharged batteries, accidents or non-compliance with the operating instructions.

Please contact your local Microlife-Service (see forewood).

8. Technical Specifications

- Capacity: 180 kg / 397 lb / 28 st 5 lb
- Resolution: 0.1 kg / 0.2 lb
- 10-person memory
- Two 3V lithium battery, CR 2032
- Measurement possible with a tolerance range within:
  ± 1 % + 0.1 kg / 0.2 lb

Technical alterations reserved.

microlife WS 80
SV PL RU AR
RO FI GR TR
NL CZ SK HU
EN FR DE IT

WS 80
IB WS 80-V13-4 5117
microlife



Guarantee Card

Name of Purchaser / Nom de l'acheteur / Name des Käufers / Nome del rivenditore / Inköparens namn / Alcinın adı / Jméno kupujícího / Meno zákazníka / Vásárló neve / Numele cumpărătorului / Ostajan nimi / Όνομα/επώνυμο αγοραστή / اسم المشتري

Serial Number / Numéro de série / Serien-Nr. / Numero di serie / Serienummer / Seri numarası / Výrobní číslo / Výrobné číslo / Sorozatszám / Număr de serie / Sarjanumero / Αριθμός σειράς / رقم التسلسل

Date of Purchase / Date d'achat / Kaufdatum / Data d'acquisto / Datum van aankoop / Satın alma tarihi / Datum nákupu / Dátum kúpy / Vásárlás dátuma / Data cumpărării / Ostopäivämäärä / Ημερομηνία αγοράς / تاريخ الشراء

Specialist Dealer / Revendeur / Fachhändler / Categoria rivenditore / Specialist Dealer / Uzman satıcı / Specializovaný dealer / Špecializovaný predajca / Forgalmazó / Distributor de specialitate / Alan kauppias / Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος / التاجر المختص

CE

Microlife WS 80

KG / LB / ST Schalter

Befindet sich unten am Gerät, mit diesem Schalter ⑥ können Sie die Maßeinheit für das Wiegen wählen: kg, lb oder st.
Wählen Sie die gewünschte Maßeinheit, immer wenn das Gerät eingeschaltet ist und «0.0» angezeigt wird (andernfalls kann die Maßeinheit nicht geändert werden).

Verwendung als einfache Waage
1. Stellen Sie die Waage auf einen ebenen Untergrund, um genaue Messergebnisse zu erhalten.
2. Stellen Sie sich auf die Waage, und warten Sie ein paar Sekunden ohne sich zu bewegen, bis das Display Ihr Gewicht ⑨ anzeigt.
   Lehnen Sie sich während des Messvorgangs nicht an, da dies das Messergebnis beeinflussen kann.
3. Wenn Sie von der Waage steigen, zeigt das Display Ihr Gewicht noch für einige Sekunden an, bevor sie sich automatisch abschaltet.
4. Wenn die Anzeige «ERR» ⑳ im Display erscheint, ist während der Messung ein Fehler aufgetreten.
   Beginnen Sie den Vorgang noch einmal komplett neu.

4. Eingeben persönlicher Daten

Die Waage kann die Daten von 10 Personen speichern.
1. Schalten Sie die Waage ein, indem Sie auf die ON/SET-Taste drücken.
2. Die Anzeige «P 01» ⑩ blinkt auf dem Display für die Person «01» auf. Wenn Sie zu einem anderen Speicherplatz (Platz 01-10) wechseln möchten, drücken Sie auf das Symbol «▼» ③ oder «▲» ④. Wenn Sie einen Speicherplatz ausgewählt haben, drücken Sie zur Bestätigung die ON/SET-Taste ①.
3. Drücken Sie auf das Symbol «▼» ③ oder «▲» ④ um Ihr Geschlecht ⑪ anzugeben. Drücken Sie zur Bestätigung die ON/SET-Taste ①.
4. Drücken Sie erneut auf das Symbol «▼» ③ oder «▲» ④ um Ihr Alter (zwischen 10-100) ⑫ einzugeben. Drücken Sie zur Bestätigung die ON/SET-Taste ①.
5. Geben Sie Ihre Größe (zwischen 100-200 cm) ⑬ mit den Symbolen «▼» ③ oder «▲» ④ ein, mit denen Sie den Wert erhöhen oder verringern können. Drücken Sie zur Bestätigung die USER-Taste ②.

Jetzt zeigt das Display nacheinander Ihren Daten nacheinander an, um zu bestätigen, dass sie richtig sind. Dann ist die Waage bereit für die Messung.
Rufen Sie den entsprechenden Speicherplatz auf und wiederholen Sie die oben genannten Schritte, um die eingegebenen Daten zu ändern.
Wählen Sie einen freien Speicherplatz aus und wiederholen Sie die oben genannten Schritte, um die Daten einer weiteren Person einzugeben.
HINWEIS: Die Waage schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wurde.

5. Berechnung der Körperzusammensetzung

1. Schalten Sie die Waage ein, indem Sie auf die ON/SET-Taste drücken.
2. Die Anzeige «P 01» ⑩ blinkt auf dem Display für die Person «01» auf. Wenn Sie zu einem anderen Speicherplatz (Platz 01-10) wechseln möchten, drücken Sie auf das Symbol «▼» ③ oder «▲» ④. Wenn Sie einen Speicherplatz ausgewählt haben, drücken Sie zur Bestätigung die USER-Taste ②. Die eingegebenen Daten, sowie der zuletzt gemessene Wert werden auf dem Display angezeigt und dann erscheint «0.0» ⑨.
   Um die Messung sofort zu starten, ohne Ihre vorher gemessenen Werte zu sehen, drücken Sie noch einmal USER ② und «0.0» wird sofort angezeigt.
3. Stellen Sie sich barfuss so auf die Waage, dass jeder Fuss auf einer Elektrode steht. Im Display erscheinen nacheinander folgende Angaben:
   - Ihr Gewicht ⑨ dreimal aufblinkend
   - Ihr Körperfettanteil ⑭
   - Ihr Körperwasseranteil ⑮
   - Ihre Muskelmasse in kg ⑯
   - Ihr Knochenmasseanteil ⑰
   - Ihr Körpermasseindex in kg/m² ⑱
   - Ihr Grundumsatz in kcal ⑲
4. Die Waage schaltet sich nach ca. 5 Sekunden automatisch aus.

HINWEIS: Fünf halbe 8er Ziffern auf dem Display zeigen den Beginn der diagnostischen Messung an. Sie können von der Waage treten, nachdem diese verschwunden sind und Ihr Körperfettanteil angezeigt wurde.
HINWEIS: Beginnen Sie den Vorgang noch einmal komplett neu, wenn «ERR» ⑳ auf dem Display erscheint. Wenn auf dem Display nicht die Angabe «0.0» ⑨ erscheint, kann die Waage keine Messung vornehmen. Vergleichen Sie die erhaltenen Resultate mit den im Kapitel aufgelisteten Parametern. Falls Ihre Ergebnisse ausserhalb der Normalwerte liegen, empfehlen wir Ihnen, Ihren Arzt zu konsultieren.

6. Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät darf nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck verwendet werden. Der Hersteller ist nicht für Schäden haftbar, die aus unsachgemässer Handhabung resultieren.
- Dieses Gerät besteht aus sensiblen Bauteilen und muss vorsichtig behandelt werden. Beachten Sie die Lager- und Betriebsanweisungen im Kapitel «Technische Daten».
- Schützen Sie das Gerät vor:
  - Wasser, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen
  - Stössen und Herunterfallen
  - Schmutz und Staub
  - starker Sonneneinstrahlung, Hitze und Kälte
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie einen Schaden erkennen oder Ihnen etwas Ungewöhnliches auffällt.
- Öffnen Sie niemals das Gerät.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird.
- Beachten Sie die weiteren Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln dieser Anleitung.

Sorgen Sie dafür, dass Kinder das Gerät nicht unbeaufsichtigt benutzen; einige Teile sind so klein, dass sie verschluckt werden könnten. Beachten Sie das Strangulierungsrisiko sollte dieses Gerät mit Kabeln oder Schläuchen ausgestattet sein.

Pflege des Gerätes
Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Lappen.

Entsorgung
Batterien und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll, sondern müssen entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

7. Garantie

Für dieses Gerät gewähren wir **1 Jahre Garantie** ab Kaufdatum. Die Garantie gilt nur bei Vorlage einer vom Händler ausgefüllten Garantiekarte (siehe letzte Seite) mit Kaufdatum oder des Kassenbelegs.
- Die Garantie umfasst das Gerät; Batterien und Verpackung sind von der Garantie ausgenommen.
- Wurde das Gerät durch den Benutzer geöffnet oder verändert, erlischt der Garantieanspruch.
- Die Garantie deckt keine Schäden, die auf unsachgemässe Handhabung, ausgelaufene Batterien, Unfälle oder Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zurückzuführen sind.

Bitte wenden Sie sich an den lokalen Microlife-Service (siehe Vorwort).

8. Technische Daten

- Kapazität: 180 kg / 397 lb / 28 st 5 lb
- Masseneinteilung: 0,1 kg/0,2 lb
- Speicher für 10 Personen
- 2 x 3 V-Lithiumbatterie, CR 2032
- Genauigkeit und Reproduzierbarkeit im Toleranzbereich zwischen:
  ± 1 % + 0,1 kg / 0,2 lb

Technische Änderungen vorbehalten.

Microlife WS 80

KG / LB / ST Switch

Situé au bas de la balance, cet interrupteur ⑥ permet de sélectionner l'unité de mesure du poids: kg, lb ou st.
Sélectionner l'unité de mesure souhaitée, uniquement lorsque l'appareil est allumé et affiche «0.0».

Utilisation comme simple balance
1. Afin d'obtenir une meilleure précision, posez l'appareil sur un sol plat et dur.
2. Restez sur la balance sans bouger, le résultat ⑨ s'affichera après quelques secondes.
   Ne vous appuyez pas sur un support pendant la pesée. Cela pourrait fausser la lecture.
3. Redescendez de la balance. L'écran affichera le poids pendant quelques secondes puis la balance s'éteindra.
4. Si le signe «ERR» ⑳ s'affiche, une erreur est survenue pendant la mesure. Répétez toute la procédure à partir du début.

4. Saisie de données personnelles

Cette balance peut enregistrer les données de 10 utilisateurs.
1. Appuyer sur le bouton ON/SET.
2. «P 01» ⑩ clignotera sur l'écran avec l'indication «01» personne: si vous souhaitez changer de numéro d'utilisateur (de 01-10), pressez «▼» ③ ou «▲» ④. Une fois la position sélectionnée, appuyez sur ON/SET ① pour confirmer.
3. Pressez «▼» ③ ou «▲» ④ pour définir votre sexe ⑪. Pressez ON/SET ① pour confirmer
4. Utilisez «▼» ③ ou «▲» ④ pour introduire votre âge (entre 10-100) ⑫, puis pressez ON/SET ① pour confirmer.
5. Entrez votre taille (entre 100-200cm) ⑬ au moyen de «▼» ③ ou «▲» ④ pour augmenter ou diminuer la valeur. Pressez USER ② pour confirmer.

Maintenant,l'écran affichera toutes les informations sauvegardées afin que vous puissiez les contrôler une nouvelle fois. L'appareil va débuter la mesure.
Pour modifier les données insérées, rappelez le numéro d'utilisateur et répétez toute la procédure.
Pour introduire les données d'une autre personne, sélectionnez un numéro d'utilisateur libre et répétez toute la procédure décrite ci-dessus.
NOTE: La balance s'éteint au bout de 10 secondes d'absence de pression de bouton.

5. Calcul de la composition corporelle

1. Appuyer sur le bouton ON/SET.
2. «P 01» ⑩ clignotera sur l'écran avec l'indication «01» personne: si vous souhaitez changer de numéro d'utilisateur (de 01-10), pressez «▼» ③ ou «▲» ④. Une fois la position sélectionnée, appuyez sur USER ② pour confirmer. La donnée enregistrée ainsi que la dernière mesure vont s'afficher sur l'écran puis «0.0» ⑨ apparaîtra. Pour effectuer une mesure sans visualisation de la dernière, vous pouvez appuyer au préalable sur USER ② et «0.0» apparaîtra immédiatement.
3. Placez-vous sur la balance en veillant à ce que vos pieds nus se trouvent sur les électrodes. L'écran affichera les données suivantes en séquence:
   - Votre poids ⑨ (clignotera 3 fois)
   - Votre pourcentage de graisse corporelle ⑭
   - Votre pourcentage d'eau corporelle ⑮
   - Votre masse musculaire en kg ⑯
   - Votre pourcentage de masse osseuse ⑰
   - Votre IMC en kg/m² ⑱
   - Votre ratio du métabolisme basal (RMB) en kcal ⑲
4. La balance s'éteindra au bout de 5 secondes environ.

NOTE: 5 demi 8 vont apparaître à l'écran signalant le début de l'analyse du diagnostic. Une fois les résultats affichés, vous pouvez descendre de la balance.
NOTE: En cas d'affichage du symbole «ERR» ⑳, démarrer depuis le début la procédure.
Si l'écran n'affiche pas «0.0» ⑨, il ne sera alors pas possible de lancer une mesure.
Comparez les résultats obtenus avec les paramètres listés dans «Remarques importantes sur les compositions corporelles». Si les différences sont importantes, veuillez consulter un médecin.

6. Importantes précautions d'emploi

- Cet appareil est réservé aux applications décrites dans ce manuel. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable de dommages provoqués par une utilisation incorrecte.
- Cet appareil comprend des éléments sensibles et doit être traité avec précaution. Respectez les conditions de stockage et d'emploi indiquées à la section «Caractéristiques techniques».
- Il convient de le protéger contre:
  - l'eau, l'humidité et des températures extrêmes
  - les chocs et chutes
  - les salettés et la poussière
  - des rayons solaires directs, la chaleur et le froid
- N'utilisez pas l'appareil si vous pensez qu'il est endommagé ou remarquez quelque chose de particulier.
- N'ouvrez jamais l'appareil.
- Si vous comptez ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, prenez soin de retirer les piles.
- Lisez attentivement les indications de sécurité mentionnées dans les différentes sections de ce mode d'emploi.

Ne laissez jamais les enfants utiliser l'appareil sans surveillance. Certaines de ses parties sont si petites qu'elles peuvent être avalées. Possible risque d'étranglement dans le cas où l'appareil est fourni avec des câbles ou des tuyaux.

Entretien de l'appareil
Utilisez exclusivement un chiffon sec et doux pour nettoyer l'appareil.

Élimination de l'équipement
Les piles et appareils électroniques doivent être éliminés en conformité avec les prescriptions locales, séparément des ordures ménagères.

7. Garantie

Cet appareil est assorti d'une garantie de **1 ans** à compter de la date d'achat. La garantie est seulement valable sur présentation de la carte de garantie dûment remplie par le revendeur (voir verso) avec la mention de la date d'achat ou le justificatif d'achat.
- La garantie couvre l'appareil. Elle ne s'applique pas aux piles et à l'emballage.
- Le fait d'ouvrir ou de modifier l'appareil invalide la garantie.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une manipulation incorrecte, des piles déchargées, des accidents ou un non-respect des consignes d'utilisation.

Veuillez-vous adresser à votre Service Microlife local (voir avant-propos).

8. Caractéristiques techniques

- Capacité: 180 kg / 397 lb / 28 st 5 lb
- Graduation: 0,1 kg / 0,2 lb
- Mémoire 10 utilisateurs
- Deux piles au lithium 3V, CR 2032
- Précision et répétabilité avec une plage de tolérance de:
  ± 1 % + 0,1 kg / 0,2 lb

Sous réserve de modifications techniques.

Microlife WS 80

3. Première mise en service de l'appareil

Insertion de pile
La balance fonctionne avec deux piles au lithium remplacables. Quand les piles sont déchargées, l'écran affiche «Lo» ⑦ ou le symbole pile. Insérez des piles neuves dans le compartiment ⑤ le pôle positif vers le haut.

Interrupteur KG / LB / ST
Situé au bas de la balance, cet interrupteur ⑥ permet de sélectionner l'unité de mesure du poids: kg, lb ou st.
Sélectionner l'unité de mesure souhaitée, uniquement lorsque l'appareil est allumé et affiche «0.0».

Utilisation comme simple balance
1. Afin d'obtenir une meilleure précision, posez l'appareil sur un sol plat et dur.
2. Restez sur la balance sans bouger, le résultat ⑨ s'affichera après quelques secondes.
   Ne vous appuyez pas sur un support pendant la pesée. Cela pourrait fausser la lecture.
3. Redescendez de la balance. L'écran affichera le poids pendant quelques secondes puis la balance s'éteindra.
4. Si le signe «ERR» ⑳ s'affiche, une erreur est survenue pendant la mesure. Répétez toute la procédure à partir du début.

4. Saisie de données personnelles

Cette balance peut enregistrer les données de 10 utilisateurs.
1. Appuyer sur le bouton ON/SET.
2. «P 01» ⑩ clignotera sur l'écran avec l'indication «01» personne: si vous souhaitez changer de numéro d'utilisateur (de 01-10), pressez «▼» ③ ou «▲» ④. Une fois la position sélectionnée, appuyez sur ON/SET ① pour confirmer.
3. Pressez «▼» ③ ou «▲» ④ pour définir votre sexe ⑪. Pressez ON/SET ① pour confirmer
4. Utilisez «▼» ③ ou «▲» ④ pour introduire votre âge (entre 10-100) ⑫, puis pressez ON/SET ① pour confirmer.
5. Entrez votre taille (entre 100-200cm) ⑬ au moyen de «▼» ③ ou «▲» ④ pour augmenter ou diminuer la valeur. Pressez USER ② pour confirmer.

Maintenant,l'écran affichera toutes les informations sauvegardées afin que vous puissiez les contrôler une nouvelle fois. L'appareil va débuter la mesure.
Pour modifier les données insérées, rappelez le numéro d'utilisateur et répétez toute la procédure.
Pour introduire les données d'une autre personne, sélectionnez un numéro d'utilisateur libre et répétez toute la procédure décrite ci-dessus.
NOTE: La balance s'éteint au bout de 10 secondes d'absence de pression de bouton.

5. Calcul de la composition corporelle

1. Appuyer sur le bouton ON/SET.
2. «P 01» ⑩ clignotera sur l'écran avec l'indication «01» personne: si vous souhaitez changer de numéro d'utilisateur (de 01-10), pressez «▼» ③ ou «▲» ④. Une fois la position sélectionnée, appuyez sur USER ② pour confirmer. La donnée enregistrée ainsi que la dernière mesure vont s'afficher sur l'écran puis «0.0» ⑨ apparaîtra. Pour effectuer une mesure sans visualisation de la dernière, vous pouvez appuyer au préalable sur USER ② et «0.0» apparaîtra immédiatement.
3. Placez-vous sur la balance en veillant à ce que vos pieds nus se trouvent sur les électrodes. L'écran affichera les données suivantes en séquence:
   - Votre poids ⑨ (clignotera 3 fois)
   - Votre pourcentage de graisse corporelle ⑭
   - Votre pourcentage d'eau corporelle ⑮
   - Votre masse musculaire en kg ⑯
   - Votre pourcentage de masse osseuse ⑰
   - Votre IMC en kg/m² ⑱
   - Votre ratio du métabolisme basal (RMB) en kcal ⑲
4. La balance s'éteindra au bout de 5 secondes environ.

NOTE: 5 demi 8 vont apparaître à l'écran signalant le début de l'analyse du diagnostic. Une fois les résultats affichés, vous pouvez descendre de la balance.
NOTE: En cas d'affichage du symbole «ERR» ⑳, démarrer depuis le début la procédure.
Si l'écran n'affiche pas «0.0» ⑨, il ne sera alors pas possible de lancer une mesure.
Comparez les résultats obtenus avec les paramètres listés dans «Remarques importantes sur les compositions corporelles». Si les différences sont importantes, veuillez consulter un médecin.

6. Importantes précautions d'emploi

- Cet appareil est réservé aux applications décrites dans ce manuel. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable de dommages provoqués par une utilisation incorrecte.
- Cet appareil comprend des éléments sensibles et doit être traité avec précaution. Respectez les conditions de stockage et d'emploi indiquées à la section «Caractéristiques techniques».
- Il convient de le protéger contre:
  - l'eau, l'humidité et des températures extrêmes
  - les chocs et chutes
  - les salettés et la poussière
  - des rayons solaires directs, la chaleur et le froid
- N'utilisez pas l'appareil si vous pensez qu'il est endommagé ou remarquez quelque chose de particulier.
- N'ouvrez jamais l'appareil.
- Si vous comptez ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, prenez soin de retirer les piles.
- Lisez attentivement les indications de sécurité mentionnées dans les différentes sections de ce mode d'emploi.

Ne laissez jamais les enfants utiliser l'appareil sans surveillance. Certaines de ses parties sont si petites qu'elles peuvent être avalées. Possible risque d'étranglement dans le cas où l'appareil est fourni avec des câbles ou des tuyaux.

Entretien de l'appareil
Utilisez exclusivement un chiffon sec et doux pour nettoyer l'appareil.

Élimination de l'équipement
Les piles et appareils électroniques doivent être éliminés en conformité avec les prescriptions locales, séparément des ordures ménagères.

7. Garantie

Cet appareil est assorti d'une garantie de **1 ans** à compter de la date d'achat. La garantie est seulement valable sur présentation de la carte de garantie dûment remplie par le revendeur (voir verso) avec la mention de la date d'achat ou le justificatif d'achat.
- La garantie couvre l'appareil. Elle ne s'applique pas aux piles et à l'emballage.
- Le fait d'ouvrir ou de modifier l'appareil invalide la garantie.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une manipulation incorrecte, des piles déchargées, des accidents ou un non-respect des consignes d'utilisation.

Veuillez-vous adresser à votre Service Microlife local (voir avant-propos).

8. Caractéristiques techniques

- Capacité: 180 kg / 397 lb / 28 st 5 lb
- Graduation: 0,1 kg / 0,2 lb
- Mémoire 10 utilisateurs
- Deux piles au lithium 3V, CR 2032
- Précision et répétabilité avec une plage de tolérance de:
  ± 1 % + 0,1 kg / 0,2 lb

Sous réserve de modifications techniques.

Microlife WS 80

3. Erste Inbetriebnahme des Gerätes

Einlegen von der Batterie
Diese Waage wird mit 2 auswechselbaren Lithiumbatterien betrieben. Wenn die Batterien entladen sind, erscheint im Display «Lo» ⑦ oder das Batteriesymbol. Legen Sie 2 neue Batterien in das Batteriefach ⑤ mit dem Pluspol nach oben ein.

kg/lb/st-Schalter
Dieser Schalter ⑥, der sich an der Unterseite der Waage befindet, ermöglicht das Umschalten zwischen folgenden Masseinheiten: kg, lb oder st.
Wählen Sie die Masseinheit, wenn die Waage eingeschaltet ist und «0.0» angezeigt wird (ansonsten ist der Wechsel der Masseinheit nicht möglich).

Verwendung als einfache Waage
1. Stellen Sie die Waage auf einen ebenen Untergrund, um genaue Messergebnisse zu erhalten.
2. Stellen Sie sich auf die Waage, und warten Sie ein paar Sekunden ohne sich zu bewegen, bis das Display Ihr Gewicht ⑨ anzeigt.
   Lehnen Sie sich während des Messvorgangs nicht an, da dies das Messergebnis beeinflussen kann.
3. Wenn Sie von der Waage steigen, zeigt das Display Ihr Gewicht noch für einige Sekunden an, bevor sie sich automatisch abschaltet.
4. Wenn die Anzeige «ERR» ⑳ im Display erscheint, ist während der Messung ein Fehler aufgetreten.
   Beginnen Sie den Vorgang noch einmal komplett neu.

4. Eingeben persönlicher Daten

Die Waage kann die Daten von 10 Personen speichern.
1. Schalten Sie die Waage ein, indem Sie auf die ON/SET-Taste drücken.
2. Die Anzeige «P 01» ⑩ blinkt auf dem Display für die Person «01» auf. Wenn Sie zu einem anderen Speicherplatz (Platz 01-10) wechseln möchten, drücken Sie auf das Symbol «▼» ③ oder «▲» ④. Wenn Sie einen Speicherplatz ausgewählt haben, drücken Sie zur Bestätigung die ON/SET-Taste ①.
3. Drücken Sie auf das Symbol «▼» ③ oder «▲» ④ um Ihr Geschlecht ⑪ anzugeben. Drücken Sie zur Bestätigung die ON/SET-Taste ①.
4. Drücken Sie erneut auf das Symbol «▼» ③ oder «▲» ④ um Ihr Alter (zwischen 10-100) ⑫ einzugeben. Drücken Sie zur Bestätigung die ON/SET-Taste ①.
5. Geben Sie Ihre Größe (zwischen 100-200 cm) ⑬ mit den Symbolen «▼» ③ oder «▲» ④ ein, mit denen Sie den Wert erhöhen oder verringern können. Drücken Sie zur Bestätigung die USER-Taste ②.

Jetzt zeigt das Display nacheinander Ihren Daten nacheinander an, um zu bestätigen, dass sie richtig sind. Dann ist die Waage bereit für die Messung.
Rufen Sie den entsprechenden Speicherplatz auf und wiederholen Sie die oben genannten Schritte, um die eingegebenen Daten zu ändern.
Wählen Sie einen freien Speicherplatz aus und wiederholen Sie die oben genannten Schritte, um die Daten einer weiteren Person einzugeben.
HINWEIS: Die Waage schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wurde.

5. Berechnung der Körperzusammensetzung

1. Schalten Sie die Waage ein, indem Sie auf die ON/SET-Taste drücken.
2. Die Anzeige «P 01» ⑩ blinkt auf dem Display für die Person «01» auf. Wenn Sie zu einem anderen Speicherplatz (Platz 01-10) wechseln möchten, drücken Sie auf das Symbol «▼» ③ oder «▲» ④. Wenn Sie einen Speicherplatz ausgewählt haben, drücken Sie zur Bestätigung die USER-Taste ②. Die eingegebenen Daten, sowie der zuletzt gemessene Wert werden auf dem Display angezeigt und dann erscheint «0.0» ⑨.
   Um die Messung sofort zu starten, ohne Ihre vorher gemessenen Werte zu sehen, drücken Sie noch einmal USER ② und «0.0» wird sofort angezeigt.
3. Stellen Sie sich barfuss so auf die Waage, dass jeder Fuss auf einer Elektrode steht. Im Display erscheinen nacheinander folgende Angaben:
   - Ihr Gewicht ⑨ dreimal aufblinkend
   - Ihr Körperfettanteil ⑭
   - Ihr Körperwasseranteil ⑮
   - Ihre Muskelmasse in kg ⑯
   - Ihr Knochenmasseanteil ⑰
   - Ihr Körpermasseindex in kg/m² ⑱
   - Ihr Grundumsatz in kcal ⑲
4. Die Waage schaltet sich nach ca. 5 Sekunden automatisch aus.

HINWEIS: Fünf halbe 8er Ziffern auf dem Display zeigen den Beginn der diagnostischen Messung an. Sie können von der Waage treten, nachdem diese verschwunden sind und Ihr Körperfettanteil angezeigt wurde.
HINWEIS: Beginnen Sie den Vorgang noch einmal komplett neu, wenn «ERR» ⑳ auf

Microlife WS 80

CZ

① Tlačítko ON/SET
② Tlačítko «USER»
③ Tlačítko «nahoru»
④ Tlačítko «dolů»
⑤ Prostor pro baterie
⑥ Přepínač jednotek KG/LB/ST

Displej

⑦ Indikátor vybité baterie
⑧ Nastavení nuly
⑨ Ukazatel hmotnosti
⑩ Ukazatel uživatele
⑪ Pohlaví
⑫ Věk
⑬ Výška
⑭ Čtení hodnoty tělesného tuku
⑮ Čtení hodnoty vody v těle
⑯ Čtení svalové hmoty
⑰ Čtení hodnoty kostní hmoty
⑱ Čtení hodnoty indexu tělesné hmotnosti BMI
⑲ Čtení hodnoty bazálního metabolizmu BMR
⑳ Chyba

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte návod.

Vážený zákazníku,
tato diagnostická váha Vám umožňuje vyhodnotit skladbu Vašeho těla. Znalost skladby Vašeho těla Vám umožňuje sledovat úspěch Vašeho cvičení a zkombinovat správnou výživu a fyzickou aktivitu pro nevyhnutné podmínky na zlepšení kvality Vašeho života, podpory zdraví a na zabránění patologům.
Podrobné uživatelské informace o našich výrobcích a službách lze nalézt na www.microlife.com.
Budte zdraví – Microlife AG!

1. Důležité fakty o skladbě těla

Je důležité poznat skladbu těla jedince, aby bylo možné odhadnout jejíženo zdravotní stav. Nestačí poznat jen tělesnou hmotnost, ale je potřebné definovat vlastnosti, které rozdělují lidské tělo na dvě hlavní složky hmoty:

- Hubená tělesná hmota: kosti, svaly, vnitřnosti, voda, orgány, krev
- Tuková tělesná hmota: tukové buňky

Tělesný tuk
Celková tuková hmota těla se dělí na esenciální tuky (primární) a volné tuky (uskladněné). Esenciální tuky jsou nevyhnutné pro metabolizmus. Zatím co volné tuky jsou potřebné jen pro ty, co vykonávají fyzickou aktivitu. Normální hodnota tuku v těle u mužů se považuje mezi 17-26 % a u žen mezi 21-31 %. Procento tuku v těle se zvyšuje s věkem jedince.

Voda v těle
Procento vody v těle je důležitou indikací všeobecného pocitu zdraví člověka, nakolik je voda nejdůležitější složkou tělesné hmotnosti. Výzkum ukazuje, že optimální hodnota vody v těle je 57 %. Za normálních okolností není problém, když je hodnota o 10 % vyšší nebo nižší. Procento vody v těle v i děství vyšší ale s přibývajícím věkem klesá. Ženy, které mají obvěženějí více tukové tkáně než muži, mají obvykle i méně vody. Pokud vzestěhovat se čekejte asi 15 minut, aby se mohla voda ve Vašem těle rovnoměrně rozložit.
- Povrch váhy může být kluzký, když je mokrý.
- Pokud se v průběhu vážení vyskytne chyba, váha se automaticky vypne.

Přesnost naměřených výsledků může být ovlivněna v těchto případech:
- Vysoká hladina alkoholu, drog, kofeinu
- Po intenzivní sportovní aktivitě
- V průběhu nemoci anebo těhotenství
- Po těžkých jídlech anebo při dehydratace
- Pokud vaše osobní data nebyly zadány přesně (výška, věk, pohlaví)
- Pokud máte mokré nebo špinavé chodidla

Upozornění: Skladbu těla měřenou touto váhu je třeba považovat jen za přibližnou informaci. Pro více informací se poraďte s vaším lékařem anebo dietetikem.
Upozornění: Funkce této váhy na měření skladby těla mohou používat jen osoby ve věku 10-100 let a s výškou mezi 100-200 cm.

3. První použití přístroje

Jak vložit baterie
Tato váha funguje na dvě vyměnitelné lithiové baterie. Vložte dvě nové baterie do prostoru na baterie s kladným pólem směrem nahoru. Pokud jsou baterie vybité, na displeji se zobrazí «LO» ⑦ anebo symbol baterie. Vložte dvě nové baterie do přihrádky na baterie ⑤ s kladným pólem směrem nahoru.

Přepínač jednotek kg / libry / stone
Najděte si na spodní straně váhy přepínač, který Vám umožní přepínat ⑥ jednotky hmotnosti mezi kilogramy, librami a jednotkou stone.
Požadovanou jednotku pro měření je možné přepnout, pokud je váha zapnutá a na displeji je zobrazené «0.0» (jinak se jednotky pro měření nedají přepínat).

Použití přístroje jako jednoduché váhy
1. Abyste dosáhli přesná měření, umístěte váhu na podlahu s pevným povrchem.
2. Postavte se na váhu a čekejte bez pohybu, dokud váha měří. Větší pohyb může totiž narušit měření ⑨. Nenakládejte se ani se jinak nehýbejte, pokud váha měří, protože to může narušit měření.
3. Když sestoupíte z váhy, displej bude ještě několik sekund nadále ukazovat Vaši hmotnost a potom se automaticky vypne.
4. Když se na displeji zobrazí symbol «ERR» ⑳, znamená to, že během vážení nastala chyba. Postup celého vážení zopakujte od začátku.

4. Zadávání osobních údajů

Tato váha si dokáže zapamatovat údaje 10ti různých osob.

1. Stlačením tlačítka ON/SET zapněte váhu.
2. Na displeji se rozsvítí «P 01» ⑩. Což indikuje osobu «01»: pokud si přejete změnit místo v paměti (paměť 01-10), stiskte symboly «▼» ③ anebo «▲» ④. Když už jste si místo v paměti vybrali, stiskte ON/SET ① pro potvrzení.
3. Stiskte symbol «▼» ③ anebo «▲» ④ na definování svého pohlaví ⑪. Pro potvrzení stiskte ON/SET ①.
4. Stiskte symbol «▼» ③ anebo «▲» ④ na zadání svého věku (10-100) ⑫. Pro potvrzení stiskte ON/SET ①.
5. Použitím «▼» ③ anebo «▲» ④ na snížení anebo zvýšení hodnoty zadejte svoji výšku (100-200 cm) ⑬. Pro potvrzení stiskte USER ②.

Teď bude displej postupně ukazovat uložené data, aby jste mohli ověřit, či jsou správné. Potom je váha připravena na měření.
Na změnu uložených dat najděte příslušné místo v paměti a zopakujte celý proce.
Na vložení údajů nové osoby vyberte volné místo v paměti a zopakujte celý výše uvedený proces.
Upozornění: Váha se automaticky vypne, pokud se v průběhu 10 sekund nestlačí žádné tlačítko.

5. Výpočet skladby těla

1. Stlačením tlačítka ON/SET zapněte váhu.
2. Na displeji se rozsvítí «P 01» ⑩, což indikuje osobu «01»: pokud si přejete změnit místo v paměti (paměť 01-10), stiskte symboly «▼» ③ anebo «▲» ④. Vyberte si místo v paměti a pro potvrzení stiskte USER ②. Nejprve se zobrazí zadané data , poslední naměřené hodnoty a potom se zobrazí «0.0» ⑧.
3. Pokud chcete měření začít hned bez prohlížení předešlých naměřených hodnot, stiskte opětovně USER ② a hned se objeví «0.0».
4. Postavte se na váhu tak, aby chodidla byly umístěny na dvou elektrodách. Displej postupně ukazuje následující data:
   - Váši hmotnost ⑨, která 3-krát zabliká
   - Vaše procento tuku v těle ⑭
   - Vaše procento vody v těle ⑮
   - Vaši svalovou hmotu v kg ⑯
   - Vaše procento svalové hmoty ⑰
   - Váš BMI v kg/m² ⑱
   - Váš BMR v kcal ⑲
4. Váha se po 5 sekundách automaticky vypne.

Upozornění: Na displeji se objeví 5 polovičních osmiček, aby individuály začátek diagnostického měření. Z váhy můžete sestoupit, až když zmizí a objeví se Vaše procento tuku v těle.
Upozornění: Když se zobrazí symbol «ERR» ⑳, začněte celý postup úplně od začátku.
Když se na displeji nezobrazí «0.0» ⑧, měření nebude možné uskutečnit.
Porovnejte výsledky získané měřením s parametry v části «Důležité fakty o skladbě těla». Pokud se Vaše výsledky nachází mimo normálních mezí, doporučujeme, aby jste se poradili s Vaším lékařem.

6. Důležité bezpečnostní pokyny

- Tento přístroj lze používat pouze pro účely popsané v této příručce. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím.
- Tento přístroj obsahuje citlivé komponenty a nutno s nim zacházet opatrně. Dodržujte podmínky pro skladování a provoz popsané v oddíle «Technické specifikace»!
- Přístroj chraňte před:
  - vodou, vlhkostí a extrémními teplotami
  - nárazy a upuštěním na zem
  - znečištěním a prachem
  - přímým slunečním svitem, teplem a chladem
- Přístroj nepoužívejte, pokud se domníváte, že je poškozený nebo si na něm všimnete čehokoliv neobvyklého.
- Přístroj nikdy nerozebírejte.
- Pokud se přístroj nebude používat delší dobu, vyjměte baterie.
- Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny v jednotlivých oddílech této příručky.

Dbejte na to, aby přístroj nepoužívali děti bez dohledu; některé části jsou tak malé, že může dojít k jejich spolknutí. V případě, že je přístroj dodáván s kabelem či hadicí, hrozí nebezpečí uškrcení.

Péče o přístroj
Přístroj čistěte pouze měkkým suchým hadříkem.

Likvidace
Baterie a elektronické přístroje nutno likvidovat v souladu s místními platnými předpisy, nikoliv s domácím odpadem.

7. Záruka

Na tento přístroj se vztahuje **záruka 1 roky** od data nákupu. Záruka je platná pouze po předložení záručního listu vyplněném prodejcem (viz zadní strana návodu) s potvrzením data nákupu nebo pokladního dokladu.
- Záruka se vztahuje na přístroj, ne na baterie a obal.
- Záruka propadá v případě otevření nebo úpravě přístroje.
- Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku nesprávné manipulace, vybitých baterií, nehody nebo nedodržení provozních pokynů.

Kontaktujte prosím místní zákaznický servis Microlife (viz úvod).

8. Technické specifikace

- Rozsah měření: 180 kg / 397 lb / 28 st 5 lb
- Rozdělení stupnice od: 0,1 kg / 0,2 lb
- Paměť pro 10 osob
- Napájení: 2x 3V lithiové baterie, CR 2032
- Přesnost a opakovatelnost výsledků s přesností:
  - ± 1 % + 0,1 kg / 0,2 lb

Práva na technické změny vyhrazena.

Microlife WS 80

SK

① Tlačidlo ON/SET
② Tlačidlo «USER»
③ Tlačidlo «Nadol»
④ Tlačidlo «Nahor»
⑤ Priehradka na batérie
⑥ Prepínač jednotiek KG / LB / ST

Displej

⑦ Indikátor vybitej batérie
⑧ Nastavenie nuly
⑨ Ukazovateľ hmotnosti
⑩ Ukazovateľ užívateľa
⑪ Pohlavie
⑫ Vek
⑬ Výška
⑭ Čítanie hodnoty telesného tuku
⑮ Čítanie hodnoty vody v tele
⑯ Čítanie svalovej hmoty
⑰ Čítanie hodnoty kostnej hmoty
⑱ Čítanie hodnoty indexu telesnej hmotnosti BMI
⑲ Čítanie hodnoty bazálneho metabolizmu BMR
⑳ Chyba

Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte návod.

Vážený zákazník,
Táto diagnostická váha Vám umožňuje vyhodnotiť skladbu Vášho tela. Znalosť skladby Vášho tela Vám umožňuje sledovanie úspechov správnu výživu a fyzickú aktivitu ako nevyhnutných podmienok na zlepšenie kvality Vášho života, podporu zdravia a na zabránenie patológiám.
Podrobné užívateľské informácie o našich výrobkoch a službách Vám ponúka www.microlife.com.
Buďte zdraví – Microlife AG!

1. Dôležité fakty o skladbe tela

Je dôležité poznať skladbu tela jedinca, aby bolo možné odhadnúť jeho/jej zdravotný stav. Nestačí poznať len telesnú hmotnosť, ale je potrebné definovať aj vlastnosti, ktoré rozdeľujú ľudské telo na dve hlavné zložky hmoty:

- Chudá telesná hmota: kosti, svaly, vnútornosti, voda, orgány, krv
- Tuková telesná hmota: tukové bunky

Telesný tuk
Celková tuková hmota tela sa vypočíta ako celkový esenciálny tuk (primárny) a voľný tuk (uskladnený). Esenciálny tuk je nevyhnutný k metabolizmu a určité množstvo voľného tuku (ktorý je teoreticky pretrvávajúci je potrebný pre ženy, ktoré vykonávajú fyzickú aktivitu. U mužov je percento tuku v tele považované za normálne na úrovni 17-26% a u žien 33-31%. Percento tuku v tele sa zvyšuje s vekom jedinca.

Voda v tele
Percento vody v tele je dôležitou indikáciou všeobecného pocitu zdravia človeka, keďže voda je najdôležitejšou zložkou telesnej hmotnosti. Výskum ukazuje, že 57% vody v tele je optimum, ale za normálnych okolností nie je problém, ak je hodnota o 10% vyššia alebo nižšia. Percento vody v tele je vyššie v detstve a znižuje sa spolu s vekom. Ženy, ktoré majú zvyčajne viac tukových buniek ako muži majú obsah vody v tele 55-58%, zatiaľ čo muži 60-62%. Za normálnych okolností je hodnota pod 45% považovaná za veľmi nízku a hodnota nad 70% za veľmi vysoký.
Výkyvy v telesnej hmotnosti, ktoré sa vyskytujú v rozmedzí niekoľkých hodín, sú úplne normálne a vyskytujú sa z dôvodu schopnosti uchovávať vodu, keďže mimobunková voda je jedinou zložkou, ktorá je náchylná na takéto rýchle výkyvy.

Svalová hmota
Svalová hmota je dôležitá pri určovaní zdravej skladby tela. Osoba s vyšším % svalovej hmoty sa ľahšie pohybuje, ale potrebuje na to více energie. Cvičení je veľmi dôležité pre udržanie zdravého tela a % svalové hmoty je užitočným indikátorom na jeho kontrolu.
Normálni podľa svalovej hmoty je medzi 38-54 % u mužu a 28-39% u žien v závislosti od veku a úrovne fyzickej aktivity.

Kostná hmota
Kostná hmota raste rapidně v dětství a dosahuje maximální hodnoty mezi 30-40 roky. Vo vyšším veku klesá. Zdravá výživa a pravidelné cvičenie vrátane posilňovania môžu pomôcť znížiť degeneráciu kostí. Avšak, okrem toho je kostná hmota ľažko ovplyvniteľná.
Faktory ako vek, pohlavie, hmotnosť a výška majú na kostní hmotu malý vliv. Průměrná kostní hmota je 15 u mužů a 12 % u žen. Neexistují uznávané instrukce a odporučení týkajúce se kostní hmoty.

Index telesnej hmotnosti (BMI)
BMI je jednoduchý index hmotnosti k výšce, ktorý se běžně používá u dospělých ke klasifikaci podvahy, nadváhy a obezity. Index se vypočítá: telesná hmotnost v kg dělená telesná výška v m², např. (50 kg/178 m²).
Klasifikace BMI podle WHO:

- Normální: 18,50-24,99 kg/m²
- Podváha: pod 18,50 kg/m²
- Nadváha: nad 24,99 kg/m²
- Obezita: pod 29,99 kg/m²

Bazálny metabolizmus (BMR)
BMR je množství energie v kcal, které tělo potřebuje ve stavu absolutního klidu na udržení svojich základních funkcí. Okolo 70 % celkového výdavku energie člověka je z důvodu základních životních procesů v orgánech těla. Okolo 20 % výdajů energie v těle pochází z fyzické aktivity a zbylých 10 % z trávení potravy.
Odhad může být získaný prostřednictvím rovnice za použití věku, pohlaví, výšky a hmotnosti. Neexistují uznávané instrukce a odporučení týkajúci se BMR.

2. Pokyny pro používání

- Umístěte váhu na rovnou a tvrdou plochu. Měkký a nerovný povrch (koberec, koberec, linoleum) může způsobit, že váha nebude měřit přesně.
- Postavte se na váhu tak, abyste měli chodidla paralelně-subežné a vaše hmotnost byla rozložena rovnoměrně.
- Stůjte pokojně, dokud váha zaznamenává Vaši hmotnost.
- Je důležité aby jste se vážili se suchými a bosými chodidly a postavili se s nimi správně na elektrody. Vyhněte se vzájemnému dotyku nohama.
- Tato váha je jako jednoducha váha bezpečná pro každého uživatele. Diagnostické měření by neměli vykonávat:
  - Těhotné ženy
  - Lide užívající kardiovaskulární léky
  - Lide s kardiostimulátorem anebo jinými formami elektrických, lékařských zařízení
  - Lide s teplotou
  - Děti do 10 let
  - Lide na dialýze, s edémy na nohách, s dmorfizmem anebo trpící osteoporózou
- Používejte stejnou váhu každý den ve stejný čas, nejlépe vyvážení a ráno před snídaní. Aby jste od vaší váhy dosáhli co nejlepších výsledků, vážte se 2-krát. Pokud se tyto dvě hodnoty od sebe liší, Vaše hmotnost je stejné hodnoty. Pokud vaše ležel, před vážením se postavte a čekejte asi 15 minut, aby se mohla voda ve Vašem těle rovnoměrně rozložit.
- Povrch váhy může být kluzký, když je mokrý.
- Pokud se v průběhu vážení vyskytne chyba, váha se automaticky vypne.

Presnosť naměřených výsledků může byť ovlivnená v těchto prípadoch:

- Vysoká hladina alkoholu, drog, kofeínu
- Po intenzívnej športovej aktivite
- V priebehu nemoci anebo tehotenstvi
- Po ťažkých jedlech anebo při dehydratace
- Pokud vaše osobní data nebyly zadány přesně (výška, věk, pohlaví)
- Pokud máte mokré nebo špinavé chodidla

Upozornění: Skladbu tela meranou touto váhou je třeba považovať jen za přibližnou informaci. Pro více informací se poraďte s vaším lékařem anebo dietetikem.
Upozornění: Funkce této váhy na měření skladby tela mohou používať jen osoby ve věku 10-100 let a s výškou mezi 100-200 cm.

3. Prvé použitie prístroja

Ako vkladať batérie
Táto váha funguje s dvoma vymeniteľnými lítiovými batériami. Keď sú batérie vybité, displej zobrazí «LO» ⑦ alebo symbol batérie. Vložte dve nové batérie do priehradky na batérie ⑤ s kladným pólom smerom nahoru.

Prepínač jednotiek kg / libry / stone
Nájdite si na spodnej strane váhy prepínač, ktorý Vám umožní prepínať ⑥ jednotky hmotnosti medzi kilogramy, librami a jednotkou stone.
Požadovanou jednotku pre meranie je možné prepnúť, keď je váha zapnutá a na displeji je zobrazené «0.0» (inak sa jednotky pre meranie nedajú prepínať).

Použitie prístroja ako jednoduché váhy
1. Aby ste dosiahli presné merania, umiestnite váhu na dlážku s pevným povrchom.
2. Postavte sa na váhu a čakajte bez pohybu, dokud váha meria. Větší pohyb může totiž narušit měření ⑨. Nenakladajte se ani se jinak nehýbejte, pokud váha měří, protože to může narušit měření.
3. Když sestoupíte z váhy, displej bude ještě několik sekund nadále ukazovat Vaši hmotnost a potom se automaticky vypne.
4. Když se na displeji zobrazí symbol «ERR» ⑳, znamená to, že během vážení nastala chyba. Postup celého vážení zopakujte od začátku.

4. Zadávanie osobných údajov

Táto váha si dokáže zapamätať údaje 10 rôznych osôb.

1. Stlačením tlačidla ON/SET zapnite váhu.
2. Na displeji zasvieti «P 01» ⑩, čo indikuje osobu «01»: ak si prajete zmeniť miesto v pamäti (pamäť 01-10), stlačte symboly «▼» ③ alebo «▲» ④. Keď už ste si miesto v pamäti vybrali, stlačte ON/SET ① pre potvrdenie.
3. Stlačte symbol «▼» ③ alebo «▲» ④ na zadefinovanie svojho pohlavia ⑪. Pre potvrdenie stlačte ON/SET ①.
4. Stlačte symbol «▼» ③ alebo «▲» ④ na zadanie svojho veku (od 10-100) ⑫. Pre potvrdenie stlačte ON/SET ①.
5. Použitím «▼» ③ alebo «▲» ④ na zvýšenie alebo zníženie hodnoty zadajte svoju výšku (od 100-200 cm) ⑬. Pre potvrdenie stlačte USER ②.

Teraz bude displej postupne ukazovať uložené dáta, aby ste mohli overiť, či sú správne. Potom je váha pripravená na meranie.
Na zmenu uložených dát najdite príslušné miesto v pamäti a zopakujte celý proce.
Na vloženie údajov novej osoby vyberte volné místo v pamäti a zopakujte celý výše uvedený proces.
Upozornenie: Váha sa automaticky vypne, pokiaľ sa v priebehu 10 sekúnd nestlačí žiadne tlačidlo.

5. Výpočet skladby tela

1. Stlačením tlačidla ON/SET zapnite váhu.
2. Na displeji zasvieti «P 01» ⑩, čo indikuje osobu «01»: ak si prajete zmeniť miesto v pamäti (pamäť 01-10), stlačte symboly «▼» ③ alebo «▲» ④. Vyberte si miesto v pamäti a pre potvrdenie stlačte USER ②. Najprv sa zobrazia zadané dáta , posledné namerané hodnoty a potom sa zobrazí «0.0» ⑧. Ak chcete meranie začať ihneď bez prehliadania predošlých nameraných hodnôt, stlačte opätovne USER ② a ihneď sa objaví «0.0».
3. Postavte sa na váhu tak, že sa usitíte, že vaše bosé chodidlá sú umiestnené na dvoch elektródach. Displej postupne ukáže nasledovné dáta:
   - vašu hmotnosť ⑨, ktorá 3-krát zabliká
   - vaše percento tuku v tele ⑭
   - vaše percento vody v tele ⑮
   - vašu svalovú hmotu v kg ⑯
   - vaše percento svalovej hmoty ⑰
   - váš BMI v kg/m² ⑱
   - váš BMR v kcal ⑲
4. Váha sa po 5 sekundách automaticky vypne.

Upozornenie: Na displeji sa objaví 5 polovičných osmičiek, aby individuály začiatok diagnostického merania. Z váhy môžete zostúpiť, až keď zmizí a objaví se Vaše percento tuku v tele.
Upozornenie: Keď sa zobrazí symbol «ERR» ⑳, začnite celý postup úplne od začiatku.
Keď sa na displeji nezobrazí «0.0» ⑧, meranie nebude možné uskutočniť.
Porovnajte výsledky získané meraním s parametry v časti «Dôležité fakty o skladbe tela». Pokiaľ sa Vaše výsledky nachádzajú mimo normálnych hodnôt, odporúčame, aby ste sa poradili s Vaším lekárom.

6. Dôležité bezpečnostné pokyny

- Tento prístroj sa môže používať iba na účely popísané v tomto návode. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím.
- Tento prístroj obsahuje citlivé komponenty a nutno s nim zacházet opatrně. Dodržujte podmínky pro skladování a provoz popsané v oddíle «Technické specifikace»!
- Přístroj chraňte před:
  - vodou, vlhkostí a extrémními teplotami
  - nárazy a upuštěním na zem
  - znečištěním a prachem
  - přímým slunečním svitem, teplem a chladem
- Přístroj nepoužívejte, pokud se domníváte, že je poškozený nebo si na něm všimnete čehokoliv neobvyklého.
- Přístroj nikdy nerozebírejte.
- Pokud se přístroj nebude používat delší dobu, vyjměte baterie.
- Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny v jednotlivých oddílech této příručky.

Dbejte na to, aby přístroj nepoužívali děti bez dohledu; některé části jsou tak malé, že může dojít k jejich spolknutí. V případě, že je přístroj dodáván s kabelem či hadicí, hrozí nebezpečí uškrcení.

Péče o přístroj
Přístroj čistěte pouze měkkým suchým hadříkem.

Likvidace
Baterie a elektronické přístroje nutno likvidovat v souladu s místními platnými předpisy, nikoliv s domácím odpadem.

7. Záruka

Na tento přístroj se vztahuje **záruka 1 roky** od data nákupu. Záruka je platná pouze po předložení záručního listu vyplněném prodejcem (viz zadní strana návodu) s potvrzením data nákupu nebo pokladního dokladu.
- Záruka se vztahuje na přístroj, ne na baterie a obal.
- Záruka propadá v případě otevření nebo úpravě přístroje.
- Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku nesprávné manipulace, vybitých baterií, nehody nebo nedodržení provozních pokynů.

Kontaktujte prosím místní zákaznický servis Microlife (viz úvod).

8. Technické specifikace

- Rozsah merania: 180 kg / 397 lb / 28 st 5 lb
- Rozdelenie stupnice od: 0,1 kg / 0,2 lb
- Pamäť pre 10 osôb
- Napájanie: 2x 3V lithiové batérie, CR 2032
- Presnosť a opakovateľnosť výsledkov s presnosťou:
  - ± 1 % + 0,1 kg / 0,2 lb

Zmena technických špecifikácie vyhradená.

Microlife WS 80

HU

① ON/SET (beállítások) gomb
② USER (felhasználó) gomb
③ Értékcsökkentő gomb
④ Értéknövelő gomb
⑤ Elemtartó
⑥ KG / LB / ST váltó

Kijelző

⑦ Alacsony elemtöltöttség jelzése
⑧ Mérésre kész állapot
⑨ Súly értéke
⑩ Felhasználó jele
⑪ Nem
⑫ Életkor
⑬ Magasság
⑭ Testzsírszint értéke
⑮ Testvíztartalom értéke
⑯ Izomtömeg értéke
⑰ Csonttömeg értéke
⑱ Testtömegindex (BMI) értéke
⑲ Alapanyagcsere (BMR) értéke
⑳ Hiba

Az eszköz használata előtt gondosan olvassa végig ezt az útmutatót!

Kedves Vásárló!
A diagnosztikai mérleg segítségével értékelheti testösszetételét. Testösszetételének ismeretében összeállíthatja jól a megfelelő diétát és testmozgást, amely elengedhetetlen feltétele az életminőség javításának, az egészség megőrzésének és a betegségek megelőzésének.
Termékeinkről és szolgáltatásainkról részletes tájékoztatás található a következő webcímen: www.microlife.com.
Jó egészséget kívánunk – Microlife AG!

1. A testösszetétel meghatározó elemei

Az egészségi állapot felméréséhez fontos ismerni a test összetételét is. A testsúly ismerete önmagában nem elég, tudni kell azt is, hogyan viszonyik egymáshoz két legfontosabb összetevője:

- zsírmentes testtömeg: csontok, izmok, zsigerek, víz, szervek, stb.
- zsírtömeg: zsírsejtek

Testzsír
A teljes testzsírtömeget az elsődleges zsírtartalom és a tartalék zsírtartalmat összeadásával kapjuk meg. Az elsődleges zsírtartalom az anyagcsere-folyamatokhoz szükséges. Némi tartalék zsírtartalom, amely elvileg ugyan felesleges, szükséges azok számára, akik testmozgással járó tevékenységet végeznek.
A testzsírszázalék normál értéke férfiak esetében 17-26% közé, míg nőknél 22-31% közé esik. A testzsírszázalék értéke az életkorral nő.

Testvíz
A testvízszázalék az általános «jólét» fontos mutatója, mivel a víz a testsúly legfontosabb összetevője. A kutatások szerint az optimum 57%-os testvízszázalék az optimális, de általában 10%-kal magasabb vagy alacsonyabb testvízszázalék sem okoz problémát.
A testvízszázalék gyermekkorban magasabb, és az életkor előrehaladtával csökken. A nőknek, akiknek rendszerint több zsírszövetük van, mint a férfiaknak, 55-58% a testvízszázalékuk, míg a férfiaknak kb. 60-62%. Általában 45% alatt tűnik károsnak, 70% felett pedig túl nagynak számít ez az érték.
A testsúly normál esetben is jelentősen megváltozhat néhány óra leforgása alatt a vízvisszatartás, mivel az extracellulális (sejten kívüli) víz az egyetlen olyan tényező, amely ilyen gyorsan változhat.

Izomtömeg
Az izomtömeg az egészséges testösszetétel fontos meghatározója. Akinek magasabb az izomtömeg-százaléka, az könnyebben mozog, de ehhez több energiára van szüksége. A testmozgás nagyon fontos része az egészséges életvitelnek, és az izomtömeg-százalék ismerete segít a szükséges testmozgás meghatározásában.
Az izomtömeg normális aránya a testtömeghez viszonyítva 38-54% a férfiaknál, és 28-39% a nőknél. Az érték függ az életkortól és a testmozgás mértékétől is.

Csonttömeg
A csonttömeg gyermekkorban hirtelen megnő, maximumát az egyedn 30-40 éves kora között éri el. Az életkor előrehaladtával később kissé csökken.
Az egészséges táplálkozás és a rendszeres testmozgás - amely bizonyos szintű izomtömeg-növelést is magában foglal - elősegíti a csonttömeg megőrzését. A csonttömeget azonban jelentősen befolyásolni nem lehet.
Az olyan tényezők, mint az életkor, nem, testsúly, testmagasság csak kis mértékben hatnak a csonttömegre. A felnőttek átlagos csonttömege férfiaknál 15%, a nőknél 12%. A csonttömeg meghatározásában nincsenek elfogadott irányelvek vagy ajánlások.

Testtömegindex (BMI)
A BMI a testsúly és testmagasság értékéből számított egyszerű mérőszám, amelynek alapján a felnőtteket alultáplált, túlsúlyos illetve elhízott kategorákba lehet sorolni. Kiszámítása úgy történik, hogy a kilogrammban mért testsúlyt el kell osztani a métrben mért testmagasság négyzetével (kg/m²).
A WHO szerinti BMI-osztályozás a következő:

- Normális: 18,50-24,99 kg/m²
- Alultáplált: 18,50 kg/m² alatt
- Túlsúlyos: 24,99 kg/m² felett
- Elhízott: 29,99 kg/m² alatt

Alapanyagcsere (BMR)
Az alapanyagcsere az az energiamennyiség kcal-ban meghatározva, amelyre a teljes nyugalomban lévő szervezetnek szüksége van ahhoz, hogy alapvető funkciót fenntartsa. Az emberi szervezet energia-felhasználásának kb. 70%-át az alapvető élettani folyamatok teszik ki. További 20%-a a testmozgásra, a maradék 10% pedig az étel megemésztésére fordítódik.
Az alapanyagcsere előrejelzések is!

Gyermekek csak felügyelet mellett használhatják a készüléket, mert annak kisebb alkotóelemeit esetleg lenyelhetik. Legyen tisztában annak veszélyével, hogy ha a készülékhez vezetékek, csövek tartoznak, azok fulladást okozhatnak!

A készülék tisztítása
A készüléket csak szárazra, puha ronggyal tisztítsa!

Elhasznált elemek kezelése

Az elemeket és az elektronikai termékeket az érvényes előírásoknak megfelelően kell kezelni, a háztartási hulladéktól elkülönítve!

2. Pokyny pre používanie

- Umiestnite váhu na rovnú a tvrdú plochu. Mäkký a nerovný povrch (koberec, koberec, linoleum) môže spôsobiť, že váha bude merať nepresne.
- Postavte sa na váhu tak, aby ste mali chodidlá paralelne-súbežne a vaša hmotnosť bola rovnomerne rozložená.
- Stojte pokojne, dokud váha zaznamenává Vaši hmotnost.
- Je dôležité aby jste se vážili se suchými a bosými chodidly a postavili se s nimi správně na elektrody. Vyhněte se vzájemnému dotyku noh.
- Tato váha je jako jednoducha váha bezpečná pro každého uživatele. Diagnostické měření by neměli vykonávat:
  - Těhotné ženy
  - Lide užívající kardiovaskulární léky
  - Lide s kardiostimulátorem anebo jinými formami elektrických, lékařských zařízení
  - Lide s teplotou
  - Děti do 10 let
  - Lide na dialýze, s edémy na nohách, s dmorfizmem anebo trpící osteoporózou
- Používejte stejnou váhu každý den ve stejný čas, nejlépe vyvážení a ráno před snídaní. Aby jste od vaší váhy dosáhli co nejlepších výsledků, vážte se 2-krát. Pokud se tyto dvě hodnoty od sebe liší, Vaše hmotnost je stejné hodnoty. Pokud vaše ležel, před vážením se postavte a čekejte asi 15 minut, aby se mohla voda ve Vašem těle rovnoměrně rozložit.
- Povrch váhy může být kluzký, když je mokrý.
- Pokud se v průběhu vážení vyskytne chyba, váha se automaticky vypne.

Přesnost naměřených výsledků může být ovlivněna v těchto případech:

- Vysoká hladina alkoholu, drog, kofeinu
- Po intenzivní sportovní činnosti
- Během nemoci anebo těhotenství
- Po těžkých jídlech anebo při dehydratace
- Pokud vaše osobní data neboli zadané přesne (výška, věk, pohlaví)
- Pokud máte mokré anebo špinavé chodidlá

Upozornenie: Skladbu tela meraní touto váhou treba považovať len za približnú informáciu. Pre viac informácií sa poraďte s vaším lekárom alebo dietetikom.
Upozornenie: Funkciu tejto váhy na meranie skladby tela môžu používať len osoby vo veku 10-100 rokov a s výškou medzi 100-200 cm.

3. Prvé použitie prístroja

Ako vkladať batérie
Táto váha funguje s dvoma vymeniteľnými lítiovými batériami. Keď sú batérie vybité, displej zobrazí «LO» ⑦ alebo symbol batérie. Vložte dve nové batérie do priehradky na batérie ⑤ s kladným pólom smerom nahor.

Prepínač jednotiek kg / libry / stone
Nájdite na spodnej strane váhy prepínač, ktorý Vám umožní prepínať ⑥ jednotky hmotnosti medzi kilogramy, librami alebo jednotkou stone.
Požadovanú jednotku pre meranie je možné prepnúť, keď je váha zapnutá a na displeji je zobrazené «0.0» (inak sa jednotky pre meranie nedajú prepínať).

Použitie prístroja ako jednoduchej váhy
1. Aby ste dosiahli presné merania, umiestnite váhu na dlážku s pevným povrchom.
2. Postavte sa na váhu a čakajte bez toho, aby ste sa hýbali; po niekoľkých sekundách displej ukáže vašu hmotnosť ⑨. Nenakladajte sa ani sa inak nehýbte, pokiaľ váha meria, pretože to môže narušiť meranie.
3. Keď zostúpite z váhy, displej bude niekoľko sekúnd ďalej ukazovať vašu hmotnosť a potom sa automaticky vypne.
4. Keď sa na displeji zobrazí symbol «ERR» ⑳, znamená to, že počas váženia vyskytla chyba. Celý postup váženia zopakujte od začiatku.

4. Zadávanie osobných údajov

Táto váha si dokáže zapamätať údaje 10 rôznych osôb.

1. Stlačením tlačidla ON/SET zapnite váhu.
2. Na displeji zasvieti «P 01» ⑩, čo indikuje osobu «01»: ak si prajete zmeniť miesto v pamäti (pamäť 01-10), stlačte symboly «▼» ③ alebo «▲» ④. Keď už ste si miesto v pamäti vybrali, stlačte ON/SET ① pre potvrdenie.
3. Stlačte symbol «▼» ③ alebo «▲» ④ na zadefinovanie svojho pohlavia ⑪. Pre potvrdenie stlačte ON/SET ①.
4. Stlačte symbol «▼» ③ alebo «▲» ④ na zadanie svojho veku (od 10-100) ⑫. Pre potvrdenie stlačte ON/SET ①.
5. Použitím «▼» ③ alebo «▲» ④ na zvýšenie alebo zníženie hodnoty zadajte svoju výšku (od 100-200 cm) ⑬. Pre potvrdenie stlačte USER ②.

Teraz bude displej postupne ukazovať uložené dáta, aby ste si mohli overiť, či sú správne. Potom je váha pripravená na meranie.
Na zmenu uložených dát vyvolajte relevantné miesto v pamäti a zopakujte celú procedúru.
Na vloženie údajov novej osoby vyberte voľné miesto v pamäti a zopakujte celý výše popísanú procedúru.
Upozornenie: Váha sa po 10 sekundách automaticky vypne, ak nie je stlačené žiadne tlačidlo.

5. Výpočet skladby tela

1. Stlačením tlačidla ON/SET zapnite váhu.
2. Na displeji zasvieti «P 01» ⑩, čo indikuje osobu «01»: ak si prajete zmeniť miesto v pamäti (pamäť 01-10), stlačte symboly «▼» ③ alebo «▲» ④. Vyberte miesto v pamäti a pre potvrdenie stlačte USER ②. Najprv sa zobrazia zadané dáta a potom sa zobrazí «0.0» ⑧. Ak chcete meranie začať ihneď bez prehliadania predošlých nameraných hodnôt, stlačte opätovne USER ② a ihneď sa objaví «0.0».
3. Postavte sa na váhu tak, aby chodidlá boli umiestnené na dvoch elektródach. Displej postupne ukazuje nasledujúce údaje:
   - telesnú hmotnosť ⑨, ktorá 3-krát zabliká
   - telesné percento tuku v tele ⑭
   - telesné percento vody v tele ⑮
   - telesnú svalovú hmotu v kg ⑯
   - telesné percento svalovej hmoty ⑰
   - telesný BMI v kg/m² ⑱
   - telesný BMR v kcal ⑲
4. Váha sa po 5 sekundách automaticky vypne.

Upozornenie: Na displeji sa objavia 5 polovičných osmičiek, ktoré ind

Microlife WS 80

TR

1 ON/SET Düğmesi
2 Kullanıcı Düğmesi
3 Aşağı Düğmesi
4 Yukarı Düğmesi
5 Pil Bölmesi
6 KG / LB / ST Anahtarı

Ekran

7 Düşük Pil Göstergesi
8 Sıfır Ayarı
9 Kilo Ölçüm Sonucu
10 Kullanıcı Göstergesi
11 Cinsiyet
12 Yaş
13 Boy
14 Vücut Yağı Ölçüm Sonucu
15 Vücut Suyu Ölçüm Sonucu
16 Vücut Kas Ağırlığı Ölçümü
17 Vücut Kemik Ağırlığı Ölçümü
18 BMR Ölçümü
19 BMI Ölçümü
20 Hata

Aygıtı kullanmadan önce, talimatları dikkatle okuyun.

Sayın Müşterimiz,
Teşhis terazisi vücut bileşimini değerlendirmeye yarar. Vücut bileşenlerini bilmeniz ise daha kaliteli bir yaşam, sağlık ve patalojiler önlemek için önemlidir.
Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı kullanıcı bilgisi almak için, bkz www.microlife.com.
Sağlıklı kalın – Microlife AG!

1. Vücut Bileşimi hakkında Önemli Gerçekler

Sağlık durumu hakkında fikir sahibi olabilmek için, bireyin vücut bileşimini öğrenmek önemlidir. Aslında, kişinin sait kilosunu bilmek yeterli değildir; aynı zamanda, insan vücudunu başlıca iki bileşen kütlesine ayıran yaşamın tanımlanması da önemlidir:
- vücut yağsız kütle oranı: kemikler, kaslar, iç organlar, su, organlar, kan
- vücut yağlı kütle oranı: yağ hücreleri

Vücut Yağ Oranı
Vücut yağ oranı esas yağ (birincil yağ oranı) ve fazla yağ (ikincil yağ oranı) oranlarının toplanması ile elde edilir. Esas vücut yağının metabolizmanın işlemesi için gerekli ve fizyolojik aktivite yapanlar içinse fazla yağlarda gereklidir.
Erkekler için vücut yağ oranı %17 -26 ve kadınlarda %22-31 arası normal olarak değerlendirilmektedir. Vücut yağ oranı yaş ilerledikçe artmaktadır.

Vücut Su Oranı
Vücut ağırlığının en önemli bileşenlerinden birisi olan su ve vücut su oranı insan sağlığı için en önemli göstergedir. %57 su oranı vücut kalitesi değerlendirilirken, %10 aşağı veya yukarı oynamalarda bir problem yaşanmamaktadır. Çocukluktaki vücut su oranı yüksektir ve yaş arttıkça bu oran düşer. Kadınlar da vücut su oranı %55-58 arasında iken erkeklerde bu oran %60-62 arasındadır. %40 ve altı çok az ve %70 ve üzeri çok fazla olarak değerlendirilmektedir.
Vücut ağırlığındaki birkaç saatlik değişimler normaldir ve tamamen su tutumuna bağlı olarak değişir.

Vücut Kas Ağırlığı
Sağlıklı bir vücut kompozisyonunu oluşturmasız açısında vücut kas oranı önemlidir. Yüksek Kas oranı olan insanların hareketleri daha kolaydır ancak bunu yapabilmek için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyarlar. Egzersiz sağlıklı bir vücudu için çok önemlidir ve kas oranı yüzdesi de bunun en kullanışlı göstergelerinden biridir. Erkekler için kas oranı %38-54 arasında iken kadınlarda bu oran %28-39 aralığındadır bu oran yaş ve fiziksel aktivite seviyesine göre değişir.

Vücut Kemik Ağırlığı
Kemik ağırlığı çocukluk döneminde hızla artar ve 30-40 yıl arasında maximum seviyesine ulaşır. Yaş artışı ile birlikte kemik ağırlığı düşmeye başlar.
Kemik dejenerasyonunu yavaşlatmak için sağlıklı beslenme ve egzersiz gereklidir. Ancak, kemik ağırlığını etkilemek oldukça zordur.
Yaş, cinsiyet, ağırlık ve boy gibi faktörlerin kemik ağırlığı üzerinde çok az bir etkisi vardır. Yetişkin kemik ağırlığı oranı erkekler için %15 ve kadınlar için %12 seviyelerindedir. Kemik oranları belli eden bir kılavuz bulunmamaktadır.

Vücut Kitle İndeksi (BMI)
BMI yetişkinlerin düşük kilolu, yüksek kilolu veya obezite seviyesinde olduklarını belirlemek için bir yoldur.
İnsan kilosunun, boyunun karesi ile bölünmesi sonucu bulunur.
WHO BMI Sınıflandırması:
- Normal: 18.50-24.99 kg/m²
- Düşük kilolu: altında 18.50 kg/m²
- Yüksek kiloluı: üzerinde 24.99 kg/m²
- Obez: üzerinde 29.99 kg/m²

Bazal Metabolizma Hızı (BMR)
BMR in kcal vücudun temel işlevlerini yerine getirirken gereksinim duyduğu enerji miktarıdır. İnsan vücudundaki enerjinin %70'i organların temel işlevlerini yerine getirebilmesi için harcanmaktadır. %20 lik kısmı fiziksel aktiviteler ve %10 luk kısmı ise yiyeceklerin sindirilmesinde harcanıyor.
Bu tahmin yaş, cinsiyet, boy ve ağırlık üzerinden belirlenebilmektedir. BMR ı belli eden bir kılavuz bulunmamaktadır.

2. Kullanım için Öneriler

- Teraziyi düz ve sert bir zemine yerleştirin. Yumuşak ve pürüzlü zeminler (örneğin, halılar, kilimler, musamba), kilonuzun ölçüm sonucunun düzensiz olmasına yol açar.
- Terazinin üzerine ayaklarınız birbirine paralel olarak ve ağırlığınız eşit bir şekilde dağılacak şekilde çıkın.
- Terazı kilonuzu ölçerken kımıldamayın.
- Elektrodların üzerine doğru biçimde yerleşerek, kuru ve çıplak ayakla tartılmanız önemlidir. Bununla birlikte, terazının gerektiği gibi çalışabilmesi için, ayaklarınızı birbirine değdirmeyin.
- Terazi herkes tarafından kullanıma uygundur. Aşağıdaki kişiler teşhis ölçümlerini yapmamalıdırlar:
  - gebe kadınlar
  - kalp ilacı kullananlar
  - kalp pili ya da farklı türlerde elektronik tıbbi aygıt kullananlar
  - ateşi olanlar
  - 10 yaşın altındaki çocuklar
  - diyaliz'e bağlı olanlar; bacaklarında ödem bulunanlar; dimorfizm öziliğine sahip olanlar ya da kemik erimesinden mustarip olanlar
- Her zaman günün aynı saatinde ve tercihen giysilerinizi çıkararak ve kahvaltı yapmadan önce aynı terazide tartılın. Terazıden en iyi ölçüm sonucunu almak için, iki kez tartılın ve iki ölçüm sonucu birbirinden farklı çıkarsa, kilonuz kesinin ortasıdır. Suyun vücudunuzda dağılabilmesi için, kalktıktan sonra yaklaşık 15 dakika bekleyin.
- Islanırsa, terazının yüzeyi kuyganlaşabilir.
- Vücut kompozisyonu analiz edilirken oluşursa hata, terazi otomatik olarak kapanır.
- The precision of the measurement results can be altered in the following cases:
  - yüksek miktarda alkol / kafein / da ilaç alınması
  - yoğun bir antremandan sonra
  - hastalık süresince veya gebelik sırasında
  - ağır yemeklerden sonra veya su kaybı sonrası yaşanması durumunda
  - kişisel verilerinizin (boy, yaş, cinsiyet) yanlış girilmesi durumunda
  - üzerinizi ıslaksa ya da ayaklarınız kirliyse

NOT: Bu terazi tarafından ölçülen vücut bileşenleri yaklaşık bilgi olarak değerlendirilmelidir. Daha fazla bilgi için doktorunuza veya diyetisyeninize başvurunuz.
NOT: Vücut bileşenleri ölçümünü sadece 10-100 yaş aralığı ve 100-200 cm boy aralığındaki kişiler kullanabilir.

3. Aygıtın İlk Kez Kullanımı

Pillerin yerleştirilmesi
Terazi, iki adet değiştirilebilir lityum pille çalışır. Bataryalar bosaldığında ekran «LO» ⑦ veya batarya sembolü gösterir. Yeni iki pil artı kutbu yukarı gelecek şekilde pil bölmesine ⑤ yerleştirin.

KG / LB / ST Anahtarı
Terazinin altında bulunan bu anahtar ⑥, tartılırken ölçüm birimini seçmenizi sağlar: kg, lb ya da st.
İstenilen ölçüm birimini terazi açık ve «0.0» gösterirken seçiniz (aksi takdirde, ölçüm birimini değiştiremezsiniz).

Basit terazi olarak kullanılması
1. Terazıden doğru ölçümler alabilmek için, tereziyi sert zemine yerleştiriniz.
2. Terazıye çıkın ve kımıldamadan bekleyin; birkaç saniye sonra ekranda kilonuz ⑨ görüntülenir. Ölçüm sonucunu değiştireceğinden, tartılırken herhangi bir yere yaslanmayın.
3. Terazıden inin; ekran birkaç saniye daha kilonuzu görüntüler ve terazi, otomatik olarak kapanır.
4. «ERR» ⑨ simgesinin görüntülenmesi, ölçüm sırasında bir hata oluştuğunu ifade eder. Tüm yordamı baştan itibaren tekrar uygulayın.

4. Kişisel Verilerin Girilmesi

Bu terazi, 10 farklı kişinin verilerini bellekte tutabilir.
1. ON/SET düğmesine basarak terazinizi aktive edin.
2. «P 01» ⑩ ekranda belirecek ve «01» numaralı kullanıcıyı belirtecektir. Hafızayı değiştirmek için « ▼ » ③ veya « ▲ » ④ sembollerini kullanarak kullanıcıyı değiştirebilirsiniz (01-10 arası). Hafızayı seçtikten sonra ON/SET düğmesine ① tekrar basarak onaylayınız.
3. « ▼ » ③ veya « ▲ » ④ sembollerine basarak cinsiyetinizi seçiniz ⑪. ON/SET düğmesine ① e basarak onaylayınız.
4. « ▼ » ③ veya « ▲ » ④ sembollerine basarak yaşınızı giriniz (10-100 arası) ⑫. ON/SET düğmesine ① e basarak onaylayınız.
5. « ▼ » ③ veya « ▲ » ④ sembollerine basarak boyunuzu giriniz (100-200 cm arası) ⑬. Kullanıcı düğmesine ② basarak onaylayınız.

Ekran kaydedildiğinde bilgileri sırası ile doğrulama için tekrar ekrana getirecektir. Teraziniz ölçüm için hazırdır.
Girilen verileri değiştirmek için, ilgili bellek konumunu etkinleştiri ve tüm aşamaları tekrarlayın.
Başka birinin verilerini girmek için, boş bir bellek konumunu seçin ve yukarıda açıklanan aşamaları baştan sona tekrarlayın.
NOT: Terazi 10 saniye içerisinde herhangi bir tuşa basılmazsa otomatik olarak kapanacaktır.

5. Vücut Bileşenlerinin Hesaplanması

1. ON/SET düğmesine basarak terazinizi aktive edin.
2. «P 01» ⑩ numaralı kullanıcıyı belirten «01» ekranda belirecektir. « ▼ » ③ veya « ▲ » ④ sembollerine basarak hafızayı değiştirebilirsiniz (memories from 01-10). Hafıza seçildikten sonra Kullanıcı düğmesi ② basarak onaylayınız. Girilen bilgi ve son okumalar ekranda gösterilecek ve ekranda «0.0» ⑨'i görülecektir. Ölçüme önceki verileri görmeden başlamak için Kullanıcı düğmesi ② tuşuna tekrar basınız ve «0.0» ekranda hemen görülecektir.
3. Çıplak ayaklarınızın iki elektrod üzerine geldiğinden emin olarak terazıye çıkın. Aşağıdaki verileri, sırasıyla ekranda görüntüleniri:
   - 3 kez yanıp sönen, kilo ⑨
   - % vücut yağ oranınız ⑭
   - % vücut Su oranınız ⑮
   - kg vücut kas oranınız ⑯
   - % vücut kemik ağırlığı oranınız ⑰
   - BMI kg/m² ⑲
   - BMR kcal ⑱
4. Yaşlıya göre sonuçlar normal, terazi otomatik olarak kapanır.

NOT: Beş yarısı 8 basamaklı üzerinde görünecek ekranda tanılama ölçüm başlangıcı olacak. Terazıden inin ve teşhis ölçümü bittiğinde vücut yağ oranınız ekranda gösterilecektir.
NOT: «ERR» ⑨ sembolü çıkarsa prosedüre en baştan başlayınız.
Ekran «0.0» ⑨ pozisyonunda değilse, ölçüm yapılamayacaktır.
Elde edilen sonuçları normal parametreleri tabloada bulunan «Vücut Bileşimi hakkında Önemli Gerçekler» ile karşılaştırarak bu sonuçlar normal değerlerin dışında ise doktorunuza danışın.

6. Önemli Güvenlik Talimatları

- Bu ürün, sadece bu broşürde açıklanan amaçlar çerçevesinde kullanılabilir. Zıalıştırılmamalıdır.
- Aygıt, hassas parçalara sahiptir ve dikkatli biçimde kullanılmalıdır. «Teknik Özellikler» bölümünde açıklanan saklama ve çalıştırma koşullarını göz önünde bulundurun!
- Aşağıdaki durumlara maruz kalmasına engel olun:
  - su, nem ve aşırı sıcaklıklar
  - darbe ve düşürülme
  - kir ve toz
  - doğrudan güneş ışığı, sıcak ve soğuk
- Hasar gördüğünü düşünüyorsanız ya da herhangi bir anormal durum sezdiyseniz, aygıtı kullanmayın.
- Aygıtı kesinlikle açmayın.
- Aygıtın uzun bir süre kullanılmaması durumunda, pillerin çıkarılması gerekir.
- Broşürün ilgili bölümlerindeki diğer güvenlik talimatlarını da okuyun.

Çocukların denetimsiz bir şekilde ürünü kullanmalarına izin vermeyin; bazı parçalar, yutulabilecek kadar küçüktür. Aygıtın kablo veya borularının olması nedeni ile yaratabileceği boğulma riskinin farkında olun.

Aygıtın bakımı
Aygıtı sadece yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin.

Elden çıkarma
Piller ve elektronik ürünler, çöpe atılmamalı; ancak, yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak elden çıkarılmalıdır.

7. Garanti Kapsamı

Bu aygıt, satın alındığı tarihten itibaren 1 **yıl garanti** kapsamındadır. Garanti, sadece satıcınız (arkaya bakınız) tarafından doldurulan ve satın alma ya da fatura tarihini teyit eden garanti belgesinin mevcudiyeti ile geçerlilik kazanır.
- Garanti, aygıtı kapsar; piller ve ambalaj garanti kapsamında değildir.
- Aygıtın açılması ya da üzerinde değişiklik yapılması, garantiyi geçersiz kılar.
- Garanti, yanlış kullanımdan, pillerin boşalmasından, kazalar ve çalıştırma talimatlarına uygun davranılmamaktan kaynaklanan zarar ziyanı kapsamaz.

Lütfen, yerel Microlife-Servisi ile görüşün (bkz ön söz).

8. Teknik Özellikler

- Kapasite: 180 kg / 397 lb / 28 st 5 lb
- Tartma kapasitesi artış adımı: 0.1 kg / 0.2 lb
- 10 kişilik bellek
- Two 3V lithium battery, CR 2032
- Aşağıdaki tolerans aralığında kesinlik ve tekrarlanabilirlik:
  ± 1 % + 0.1 kg / 0.2 lb

Teknik özelliklerin değiştirilmesi hakkı saklıdır.

SV

1 ON/SET-knapp
2 Användarknapp
3 Ner-knapp
4 Upp-knapp
5 Batterifack
6 KG / LB / ST-väljare

Display

7 Indikering lågt batteri
8 Nollinställning
9 Vikt, avläsning
10 Användarindikering
11 Kön
12 Ålder
13 Kroppslängd
14 Kroppsfett, avläsning
15 Kroppsvatten, avläsning
16 Värde för muskelmassa
17 Värde för benmassa
18 Värde för kroppsmasseindex (BMI)
19 Värde för basalomsättning
20 Fel

Läs instruktionerna noggrant innan du använder instrumentet.

Bäste kund
Med denna diagnostiska våg kan du mäta kroppssammansättningen. Detta hjälper dig att kombinera rätt kost med en lämplig mängd fysisk aktivitet, vilket i sin tur förbättrar livskvaliteten, hälsan och förebygger patologier.
Mer detaljerad information om våra produkter och tjänster finns på adressen www.microlife.com.
Med önskan om ett hälsosamt liv – Microlife AG!

1. Viktig information om kroppssammansättningen

Det är viktigt att känna till kroppens sammansättning för att kunna uppskatta en persons hälsa. Det räcker inte att känna till personens vikt, man måste även kunna definiera denna, vilket betyder att man måste dela in människokroppen enligt de två viktigaste kroppsmassorna:
- Mager kroppsmassa: benstomme, muskler, organ, vatten, blod
- Fet kroppsmassa: fettceller

Kroppsfett
Andelen kroppsfett räknas ut genom att man summerar mängden nödvändigt fett och lagrat fett. Det nödvändiga fettet håller igång ämnesomsättningen och en del av det lagrade fettet, som egentligen är extra fett, är en nödvändighet för att kroppen håller på med fysisk aktivitet.
En normal fettprocent för män är 17-26 % medan den för kvinnor är 22-31 %. Fettprocenten ökar med åldern.

Kroppsvatten
Kroppsvatten i % är ett viktigt mått på personens allmänna «välbefinnande», eftersom vatten är den viktigaste av komponenterna som utgör vikten. Forskning visar att en andel på 57 % vatten i kroppen är idealiskt, men det är normalt att värdet stiger eller sjunker med 10%.
Andelen vatten i kroppen är större hos yngre barn. Senare minskar andelen med åldern. Kvinnor (som har mer fettvävnad än män) har en vattenandel på ca. 55-58 % medan den hos män är ca. 60-62 %.
Det är normalt att kroppsvikten kan förändras t.o.m. inom ett par timmar. Detta beror på vattenavdunstning eftersom den vätska som finns utanför cellerna är känsligast för snabba förändringar.

Muskelmassa
Muskelmassan är viktig då man vill bedöma hur sund kroppssammansättningen är. En person med en högre procentandel muskelmassa, har lättare att rör på sig, men behöver mer energi till det. Träning är mycket viktigt för upprätthållandet av en frisk kropp och andelen muskelmassa i procent är en användbar indikator för att kontrollera detta.
En normal andelen muskelmassa i procent av kroppsvikten är 38-54 % hos män och 28-39 % hos kvinnor, beroende på åldern och mängden fysisk aktivitet.

Benmassa
Benmassan ökar snabbt under barndomen och når sin topp mellan 30-40 års ålder. Efter detta minskar den med åldern.
En hälsosam kost och regelbunden träning, som även in-

KG / LB / ST-väljare
Med hjälp av denna knapp ⑥ som finns under vågen, kan du välja måttenhet: kg (kilogram), lb (pound) eller st (stone).
Byt måttenhet endast då vågen är påkopplad och «0.0» visas på displayen (annars kan måttenheten inte bytas).

Användning endast som vanlig våg
1. För att erhålla tillförlitliga resultat, placera vågen på ett stabilt golv.
2. Stig på vågen och stå stilla en stund; efter några sekunder visas din vikt ⑨ på displayen.
   Luta dig inte mot någonting under vägningen, detta kan påverka resultatet.
3. Stig ner från vågen, displayen visar vikten ytterligare några sekunder och stängs sedan av automatiskt.
4. Om symbolen «ERR» ⑨ visas, har ett fel uppstått under avläsningen. Börja om från början.

4. Inmatning av personliga uppgifter

Vågen kan memorera uppgifter för upp till 10 olika personer.
1. Slå på vågen genom att trycka på ON/SET knappen.
2. «P 01» ⑩ blinkar i displayen och indikerar person «01». Om du vill ändra minnesplats (minne från 01-10), tryck « ▼ » ③ eller « ▲ » ④ symbolerna. Tryck ON/SET ① för att bekräfta när du valt önskad minnesplats.
3. Tryck « ▼ » ③ eller « ▲ » ④ symbolerna för att ange kön ⑪. Tryck ON/SET ① för att bekräfta.
4. Använd « ▼ » ③ eller « ▲ » ④ symbolerna igen för att ange ålder (från 10-100) ⑫. Tryck ON/SET ① för att bekräfta.
5. Ange din kroppslängd (från 100-200 cm) ⑬ med « ▼ » ③ eller « ▲ » ④ symbolerna för att öka eller minska värdet. Tryck User ② för att bekräfta.

Nu visas den sparade informationen i ordningsföljd på displayen så att du kan bekräfta den. Efter detta är vågen färdig att utföra en mätning.
Öppna motsvarande minnesplats och upprepa stegen för att ändra uppgifterna om nödvändigt.
Välj en ledig minnesplats och upprepa stegen för att ange en annan persons uppgifter.
Obs: vågen stängs av automatiskt om du inte trycker på en knapp inom 10 sekunder.

5. Beräkning av kroppssammansättningen

1. Slå på vågen genom att trycka på ON/SET knappen.
2. «P 01» ⑩ blinkar i displayen och indikerar person «01». Om du vill ändra minnesplats (minne från 01-10), tryck « ▼ » ③ eller « ▲ » ④ symbolerna. Tryck USER ② för att bekräfta när du valt önskad minnesplats. Den inmatade informationen samt de senast uppmätta värdena visas på displayen och efter detta uppvisas «0.0» ⑨. För att direkt börja mätningen utan att se de tidigare uppmätta värdena, tryck på USER ② igen och «0.0» uppvisas direkt på displayen.
3. Stå dig på vågen, se till att placera dina bara fötter över de två elektroderna. Displayen visar följande uppgifter i tur och ordning:
   - din vikt ⑨ blinkar 3 gånger
   - din viktcurve ⑨
   - din kroppsvattenprocent ⑮
   - din muskelmassa i kg ⑯
   - din benmassa i procent ⑰
   - ditt kroppsmassaindex i kg/m² ⑲
   - din basalomsättning i kilokalorier (kcal) ⑱
4. Vågen stängs av automatiskt efter ca. 5 sekunder.

Obs: fem stycken halva 8 siffertecken uppvisas på displayen och indikerar att den diagnostiska mätningen kan börja. Du kan stiga av vågen efter att tecknen försvunnit och din fettprocent uppvisats på displayen.
Obs: Fall «ERR» ⑨ symbolen uppvisas på displayen bör du göra om hela proceduren från början.
Om displayen inte visar «0.0» ⑨, är det inte möjligt att genomföra en mätning.
Jämför de erhållna resultaten med parametrarna som finns på listan i stycket «Viktig information om kroppssammansättningen». Om dina resultat avviker från de normala värdena, rekommenderar vi att du konsulterar din läkare.

6. Viktiga säkerhetsinstruktioner

- Detta instrument får endast användas för de ändamål som beskrivs i detta häfte. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstått på grund av felaktig användning.
- Instrumentet innehåller känsliga komponenter och skall hanteras varsamt. Följ förvarings- och användningsinstruktionerna i avsnittet «Tekniska data».
- Skydda instrumentet mot:
  - Vatten, fukt och extremt hög temperatur
  - Stötar och fall
  - Smuts och damm
  - Direkt solljus, värme och kyla
- Använd inte instrumentet om du tror att det är skadat eller inte fungerar normalt.
- Öppna aldrig instrumentet.
- Ta ur batterierna om instrumentet inte skall användas under längre tid.
- Läs även ytterligare säkerhetsföreskrifter som finns i enskilda avsnitt i detta häfte.

Se till att instrumentet inte hanteras av små barn. Vissa delar är tillräckligt små för att kunna svälgas. Var medveten om risken för strypning i det fall detta instrument är utrustad med kablar och slangar.

Instrumentunderhåll
Rengör instrumentet med en mjuk torr duk.

Avfallshantering
Batterier och elektroniska instrument skall avfallshanteras enligt gällande miljölagsstiftning. Släng inte i hushållssoporna.

7. Garanti

Detta instrument har **1 års garanti** från inköpsdatum.
Garantin gäller endast om garantibeviset, fyll av återförsäljaren (se baksidan) uppvisas tillsammans med inköpskvitto eller bevis för inköpsdatum.
- Garantin gäller instrumentet. Batteri och förpackning omfattas inte av garantin.
- Garantin gäller inte om instrumentet öppnats eller modifierats.
- Garantin omfattar inte skador som uppkommit p.g.a. felhantering, tomma batterier, olyckshall eller försummelse av bruksanvisning.

Vänligen kontakta lokal Microlife service (se föord).

8. Tekniska data

- Kapacitet: 180 kg / 397 lb / 28 st 5 lb
- Skala: 0,1 kg / 0,2 lb
- Minne för 10 personer
- Två litium batterier, CR 2032
- Noggrannhet och repeterbarhet inom toleransområde: ± 1 % + 0,1 kg / 0,2 lb

Med förbehåll för eventuella tekniska förändringar.

PL

1 Przycisk «ON/SET»
2 Przycisk «USER» (użytkownika)
3 Przycisk «w dół»
4 Przycisk «w górę»
5 Pojemnik na baterie
6 Przełącznik KG / LB / ST

Wyświetlacz

7 Wskaźnik niskiego poziomu baterii
8 Zerowanie
9 Odczyt wagi
10 Wskazanie użytkownika
11 Płeć
12 Wiek
13 Wzrost
14 Odczyt masy tłuszczowej
15 Odczyt zawartości wody w organizmie
16 Odczyt masy mięśniowej
17 Odczyt masy kostnej
18 Odczyt parametru BMI
19 Odczyt parametru RMR
20 Błąd

Przed rozpoczęciem eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Drogi Kliencie,
Waga pozwala na dokładną kontrolę składu Twojego ciała. Wiedza na powyższy temat pozwala dobierać właściwą dietę oraz aktywność fizyczną, tak aby ulepszyć jakość życia, promować zdrowy styl życia oraz zapobiegać patologiom.
Dokładne informacje nt produktów i usług można znaleźć na stronie www.microlife.pl.
Zadbaj o swoje zdrowie – Microlife AG!

1. Istotne fakty na temat składu ciała

Wiedza na temat składu ciała jest bardzo istotna - umożliwia ocenę stanu zdrowia osoby. Znajomość wagi to nie wszystko - należy również określić jej jakość, co wiąże się z podziałem masy ciała na dwie główne przestrzenie:
- beztłuszczowa masa ciała: kości, mięśnie, wnętrzności, woda, krew
- tłuszczowa masa ciała: tkanka tłuszczowa

Poziom tłuszczu
Całkowity poziom tłuszczu jest wyliczany przez sumę podstawowego tłuszczu i nadmiarowego tłuszczu. Tłuszcz podstawowy jest niezbędny dla procesów metabolizmu. Tłuszcz zapasowy jest teoretycznie nadwyżką ale jest konieczny dla osób o wysokiej aktywności fizycznej.
Dla mężczyzn norma jest na poziomie 17-26%, dla kobiet 22-31%. Wskaźniki te rosną wraz z wiekiem pacjenta.

Poziom wody
Wskaźnik poziomu wody w organizmie jest bardzo ważnym wskaźnikiem ponieważ woda stanowi bardzo dużą część wagi ciała człowieka. Badania dowiody, iż pozom 57% jest optymalny. Jednakże wachania +/- 10% nie stanowią problemu.
Wskaźnik poziomu wody w organizmie jest wyższy u dzieci i zmniejsza się z wiekiem pacjenta. Kobiety zazwyczaj mają więcej tkanki tłuszczowej i ich wskaźnik poziomu wody wynosi 55-58% (mężczyzni 60-62%). Normalnie 40% to wartość zbyt mała natomiast 70% zbyt duża.
Wariacje składu ciała mają miejsce co kilka godzin. Jest to proces normalny spowodowany retencją wody w organiźmie.

Masa mięśniowa
Jest kolejnym parametrem określającym stan ciała ludzkiego. Osoba z wysokim parametrem masy mięśniowej łatwiej się porusza ale zużywa do tego więcej energii.
Ćwiczenia są bardzo ważnym elementem kontroli masy mięśniowej.
Normalnie parametry masy mięśniowej to 38-54% dla mężczyzn i 28-39% dla kobiet. Wachania są zależne od wieku i poziomu aktywności.

Masa kostna
Parametr ten gwałtownie wzrasta u dzieci i osiąga maksimum w wieku 30-40 lat oraz po tym okresie maleje wraz z wiekiem.
Zdrowa dieta, regularne ćwiczenia włączne z rozwojem masy mięśniowej mogą pomóc zapobiegać degeneracji kości.
Parametry, jak n.p. wiek, płeć, waga i wzrost mają niewielki wpływ na wskaźnik masy kostnej. Przeciętna masa kostna dorosłej osoby to 12% u kobiet i 15% u mężczyzn. Nie ma jednak wytycznych lub zaleceń dotyczących masy kostnej.

Wskaźnik BMI
Parametr BMI jest prostym parametrem waga-do-wzrostu bardzo często używanym do oznaczania niedowagi, nadwagi i otyłości wyliczany z wzoru BMI= waga(kg) / wzrost(m) * wzrost(m).
Wskaźnik BMI przyjmuje wartości:
- Normalne: 18,50-24,99 kg/m²
- Nadwagę: <18,50 kg/m²
- Lekką otyłość: > 24,99 kg/m²
- Otyłość: > 29,99 kg/m²

Wskaźnik BMR
Jest to wartość w kcal wyrażająca ilość energii wyma-ganej przez ciała w stanie kompletnego odpoczynku do podtrzymania podstawowych funkcji organizmu. Około 70% całej energii zużywanej przez człowieka jest przeznaczane na podtrzymanie podstawowych funkcji organizmu. Pozostała energia dzieli się na ak-tywność fizyczną - około 20% i trawienie - około 10% całej energii.
Szacunkowo parametr ten zmienia się w zależności od wieku, płci, wagi oraz wzrostu. Obecnie nie powis-tały żadne wskazania lub wytyczne dotyczące BMR.

2. Zalecenia

- Umieść wagę na płaskiej, twardej powierzchni. Miękkie, nierówne podłoża (np. dywany, wykładziny, linoleum) mogą powodować niedokładne wskazania.
- Stań na wadze tak, aby stopy były ustawione równolegle do siebie, a obciążenie było rozłożone równomiernie.
- Na czas pomiaru stań na środku.
- Ważne jest, aby pomiar przeprowadzić na suchych, bosych stopach, umieszczonych we właściwy sposób na elektrodach. Ponadto, dla zapewnienia wiarygodnego wyniku stopy nie powinny stykać się ze sobą.
- Waga jest urządzeniem bezpiecznym i może być użytkowana przez każdego. Niewskazane jest aby używały wagi osoby:
  - kobiety w ciąży
  - osoby zażywające leki nasercowe
  - osoby z wszczepionym rozruszników serca lub inną elektroniczną aparaturą medyczną
  - osoby z gorączką
  - dzieci poniżej 10 roku życia
  - osoby poddawane dializie, z obrzękami nóg, dysmorfizmem oraz cierpiące na osteoporozę
- Należy zawsze ważyć się na tej samej wadze i o tej samej porze, najlepiej bez ubrania i przed śniadaniem. W celu uzyskania dokładnej wiarygodnych wyników pomiar należy wykonać dwukrotnie i uśrednić uzyskane wyniki. Po wstaniu z łóżka odczekaj 15 minut, aby woda w Twoim ciele rozłożyła się równomiernie.
- Mokra powierzchnia wagi może być śliska.
- Jeśli podczas kalkulacji danych wystąpi błąd waga wyłączy się samoczynnie.
- Na uzyskane wyniki może wpływać:
  - wysoki poziom alkoholu, kofeiny lub narkotyków
  - po intensywnych ćwiczeniach fizycznych
  - podczas choroby lub ciąży
  - po obfitych posiłkach lub przy problemach z odwodnieniem
  - gdy dane użytkownika (wzrost, wiek, płeć) nie zostały wpisane poprawnie
  - jeśli masz słomkę lub brudne stopy

Uwaga: Wyniki dostarczne przez wagę są orientacyjne. Celem uzyskania dokładnych informacji skontaktuj się z lekarzem lub/i dietetykiem.
Uwaga: Funkcji Kalkulacja składu ciała powinny używać osoby w wieku 10-100 lat oraz 100-200 cm wzrostu.

3. Korzystanie z urządzenia po raz pierwszy

Jak zakładać baterie
Waga jest zasilana dwoma bateriami litowymi. O konieczności ich wymiany informuje nas symbol «LO» ⑦ lub symbol baterii. Zamontuj dwie nowe baterie do zasobnika ⑤ złączem + do góry.

Przełącznik KG / LB / ST
Znajdujący się na spodzie wagi przełącznik ⑥ pozwala na wybór jednostki pomiaru (kg lb lub st).
Wyboru jednostki pomiarowej dokonuj zawsze gdy waga jest włączona i «0.0» jest wyświetlane (W innym wypadku jednostka pomiarowa nie zostanie zmieniona).
Użycie wagi bez funkcji analizy składu ciała - Wykonanie pomiaru
1. W celu uzyskania dokładnych pomiarów wagę należy umieścić na równym podłożu.
2. Stanąć na wadze i czekać bez ruchu; po kilku sekundach na wyświetlaczu pojawi się twoja waga ⑨.
   Podczas pomiaru nie opieraj się o nic.
3. Po zejściu z wagi ekran wyświetlacza będzie pokazywał przez kilka sekund wynik ostatniego pomiaru, a następnie wyłączy się automatycznie.
4. Jeśli pojawi się symbol «ERR» ⑨, będzie to oznaczać, że podczas pomiaru wystąpił błąd. Rozpocznij procedurę od początku.

4. Wpisywanie danych użytkownika

Waga może zapamiętać dane 10 różnych osób.
1. Włącz urządzenie naciskając przycisk ON/SET.
2. Na wyświetlaczu zacznie mrugać «P 01» ⑩, oznaczające osobę «01» - jeśli chcesz zmienić pozycję pamięci (od 01-10), naciśnij « ▼ » ③ lub « ▲ » ④. Po wybraniu pozycji pamięci naciśnij «ON/SET» ① aby potwierdzić wybór.
3. Naciśnij symbole « ▼ » ③ lub « ▲ » ④, aby określić płeć ⑪. Aby potwierdzić, naciśnij «ON/SET» ①.
4. Ponownie użyj symboli « ▼ » ③ lub « ▲ » ④, aby wpisać wiek (od 10-100 lat) ⑫. Aby potwierdzić, naciśnij «ON/SET» ①.
5. Wpisz swój wzrost (od 100-200 cm) ⑬, używając symboli « ▼ » ③ lub « ▲ » ④, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość. Aby potwierdzić, naciśnij «USER» ②.

Wyświetlacz zaprezentuje zapisane dane w sekwencji tak aby możliwe było ich sprawdzenie. Waga jest gotowa do działania.
Aby zmienić wpisane dane, wywołaj właściwą pozycję pamięci i powtórz procedurę.
Aby wprowadzić dane innego użytkownika, wybierz wolną pozycję pamięci i wykonaj czynności opisane powyżej.
Uwaga: waga wyłączy się automatycznie, jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

5. Kalkulacja składu ciała

1. Włącz urządzenie naciskając przycisk ON/SET.
2. Na wyświetlaczu zacznie mrugać «P 01» ⑩, oznaczające osobę «01» - jeśli chcesz zmienić pozycję pamięci (od 01-10), naciśnij « ▼ » ③ lub « ▲ » ④. Po wybraniu pozycji pamięci naciśnij «USER» ② aby potwierdzić wybór. Parametry wprowadzone do poprzednich pomiarów zostaną wyświetlone następnie zostanie wyświetlone «0.0» ⑨. Aby natychmiast rozpocząć pomiar bez wyświetlania wprowadzonych danych naciśnij przycisk «USER» ② ponownie.
   Natychmiast wyświetlone zostanie «0.0».
3. Stań na wadze, upewnij się, że dotykasz bose stopy znajdują się na elektrodach. Wyświetlacz pokaże po kolei następujące dane:
   - waga ⑨ 3 razy wyświetlona trzykrotnie
   - procent tłuszczu ⑭
   - procent wod ⑮
   - masa mięśniowa w kg ⑯
   - procent masy kostnej ⑰
   - BMI w kg/m² ⑲
   - BMR w kcal ⑱
4. Waga wyłączy się automatycznie po około 5 sekundach.

Uwaga: Pięć symboli połowy ósemek pojawi się na wyświetlaczu po rozpoczęciu pomiaru. Możesz zejść z wagi po zniknięciu tych symboli i wyświetleniu na wyświetlaczu procentu tłuszczu w organizmie.
Uwaga: Powtarzaj całą procedurę ponownie od początku jeżeli uzyskujesz «ERR» ⑨ na wyświetlaczu. Do czasu wyświetlenia «0.0» na wyświetlaczu dokonywanie pomiarów jest niemożliwe.
Uzyskane wyniki porównaj z parametrami umieszczonymi w sekcji «Informacje o składzie ciała».
Jeżeli wyniki znacząco odstają od normalnych wartości sugerujemy wizytę u lekarza.

6. Ważne wskazówki bezpieczeństwa

- Urządzenie może być wykorzystywane do celów określonych w niniejszej instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji.
- Urządzenie zbudowane jest z delikatnych podzespołów i dlatego musi być używane ostrożnie. Prosimy o przestrzeganie wskazówek dotyczących przechowywania i użytkowania zamieszczonych w części «Specyfikacja techniczna».
- Chroń urządzenie przed:
  - wodą, wilgocią